

# TRAXEE GUIA DE INSTALAÇÃO





	3
Responsabilidade	3
Instruções de segurança	3
Instalação / utilização indevida	3
Certificações	4
Condições de funcionamento	4
Eliminação Molhoros próticos do instalação	4 /
Ferramentas necessárias	4
Montagem	4
Manipulação do tacógrafo	4
	4 E
PASSO I - O QUE ESTA DENTRO DA CAIXA	<b>ว</b>
	0 7
Viete garal de ligeaño	1
Vista geral da ligação	1
Lideação ao conoctor EMS padrão	0
O que é uma interface FMS?	10
Onde encontrar a interface FMS no meu camião	11
Ligue ao tacógrafo digital (D8)	28
Ligue a Transferência de Dados Remota (RDD)	31
OPÇAO A - RDD via FMS	31
UPÇAO B - RDD via tacografo	ان 24
OPCÃO A - Ligação ao CAN Bus via a interface FMS	34
OPÇÃO B - Ligação ao CAN Bus via a interface CAN TIPO 1 (CAN CLAMP)	35
OPÇAO C - Ligação ao CAN Bus via a interface CAN TIPO 2 (FLEX)	38
PASSO 3 - VERIFICAR A INSTALAÇÃO	44
Indicadores de LED	44
Verificar a instalação com a verificação da saúde do TRAXEE	45
Verificação da saude do TRAXEE Introduzir o número de série do dispositivo	45
Wizard de saúde	47
Análise da saúde	
	51
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE	51 . <b>52</b>
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO	51 <b>52</b> <b>53</b>
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD	51 52 53 54
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO	51 52 53 54 61
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF	51 <b>52</b> <b>53</b> <b>54</b> <b>61</b> 62
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6	51 <b>52</b> <b>53</b> <b>54</b> <b>61</b> 62 66
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105	51 52 53 54 61 62 66 68
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6	51 52 53 54 61 62 68 68 72
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I	51 52 53 54 62 62 66 68 72 77
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I IVECO STRALIS II & HI-WAY	51 52 53 54 61 62 66 68 72 77 80
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I & HI-WAY IVECO HI-WAY (> 2016)	51 52 53 54 61 62 66 68 72 77 80 84
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I & HI-WAY IVECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM	51 52 53 54 62 66 68 72 77 80 84 88
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I & HI-WAY IVECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM MAN TGX-TGS-TGM-TGL	51 52 53 54 62 66 68 72 77 80 84 88 93
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I IVECO STRALIS II & HI-WAY IVECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM MAN TGX-TGS-TGM-TGL MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5	51 52 53 54 62 62 62 68 72 77 80 80 93 93 96
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I IVECO STRALIS II & HI-WAY IVECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM MAN TGA-TGL-TGM MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###)	51 52 53 54 62 62 68 72 77 80 77 80 84 93 93 96 104
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I & HI-WAY IVECO STRALIS II & HI-WAY IVECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM MAN TGA-TGL-TGM MAN TGX-TGS-TGM-TGL MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO	51 52 53 54 62 66 68 72 77 80 84 93 93 96 104 104 116
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I IVECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM MAN TGX-TGS-TGM-TGL MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###). MERCEDES ATEGO MERCEDES AXOR II DENALITED	51 52 53 54 62 66 68 72 77 80 84 93 93 96 104 116 119 129
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I & HI-WAY. IVECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM MAN TGX-TGS-TGM-TGL MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO MERCEDES ATEGO MERCEDES AXOR II. RENAULT D PENAULT D	51 52 53 54 62 62 66 68 72 77 80 84 93 96 104 116 119 122 25
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE	51 52 53 54 61 62 66 68 72 77 80 77 80 84 93 96 104 116 119 122 125 121
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE	51 52 53 54 62 62 68 72 77 80 84 93 96 104 116 19 122 131 135
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF-CF EURO 6 VECO STRALIS I IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I IVECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM MAN TGA-TGL-TGM MAN TGA-TGS-TGM-TGL. MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) EURO 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) EURO 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS EURO 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO MERCEDES AXOR II. RENAULT D. RENAULT D. RENAULT MAGNUM DXI (VF617) & E-TECH RENAULT MAGNUM DXI (VF624 / VF627 / VF629) RENAULT PREMIUM DXI (VF624 / VF627 / VF629)	51 52 53 54 62 62 68 72 77 80 77 80 93 93 93 94 104 119 122 131 135 135
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 VECO STRALIS I. MI-WAY VECO STRALIS I. & HI-WAY VECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM MAN TGX-TGS-TGM-TGL MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) EURO 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) EURO 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) EURO 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS EURO 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO MERCEDES ATEGO MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS EURO 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS EURO 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS EURO 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS EURO 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS EURO 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO MERCEDES ATEGO MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS EURO 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ATEGO MERCEDES ATEGO MERC	51 52 53 54 62 62 68 72 77 80 84 93 93 96 104 116 119 122 131 135 139 141
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO	51 52 53 54 62 62 66 68 72 77 80 84 93 93 96 104 116 122 125 131 135 139 141 145
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF 105 DAF XF-CF EURO 6 VECO STRALIS I. VECO STRALIS I. VECO STRALIS I. & HI-WAY VECO STRALIS II & HI-WAY VECO HI-WAY (> 2016) MAN TGA-TGL-TGM MAN TGA-TGL-TGM MAN TGX-TGS-TGM-TGL. MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###) MERCEDES ACTROS II. RENAULT D RENAULT D RENAULT D RENAULT MAGNUM DXI (VF617) & E-TECH RENAULT MAGNUM DXI (VF617) & E-TECH RENAULT PREMIUM DXI RENAULT PREMIUM DXI RENAULT PREMIUM DXI (VF624 / VF627 / VF629) RENAULT PREMIUM DXI RENAULT PREMIUM DCI. RENAULT PREMIUM DCI. RENAULT PREMIUM DCI. RENAULT PREMIUM DCI. RENAULT PREMIUM DCI.	51 52 53 54 62 62 66 68 72 77 80 77 80 72 77 80 72 77 80 93 93 93 96 104 116 122 125 131 135 139 141 145 150
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO	51 52 53 53 54 62 66 68 72 77 80 77 80 84 93 93 96 104 116 125 131 135 139 141 150 155
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO	51 52 53 54 62 62 68 72 77 80 77 80 72 77 80 77 80 93 93 93 93 93 93 93 93 104 119 125 131 135 135 150 155 161
PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE GLOSSÁRIO APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO DAF CF DAF LF EURO 6 DAF XF-CF EURO 6 VECO STRALIS I. VECO STRALIS I. & HI-WAY VECO STRALIS I. & HI-WAY VECO HI-WAY (> 2016). MAN TGA-TGL-TGM. MAN TGA-TGL-TGM. MAN TGA-TGL-TGM. MAN TGA-TGL-TGM. MAN TGA-TGLSTGM-TGL. MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5 MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###). MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###). MERCEDES ACTROS (III. RENAULT D RENAULT D RENAULT MIDLUM DXI (VF617) & E-TECH. RENAULT MIDLUM DXI (VF624 / VF627 / VF629). RENAULT PREMIUM DXI (VF624 / VF627 / VF629). RENAULT PREMIUM DCI. RENAULT T-K-C. SCANIA R-G-P Series. Nova série SCANIA R-S-G-P. VOLVO FH-FM-FL TIPO 2 VOLVO FH-FM-FL TIPO 2 V	



# LEIA ISTO PRIMEIRO

#### RESPONSABILIDADE

A WABCO não pode ser responsabilizada por qualquer possível dano resultante do cumprimento correcto ou incorrecto das recomendações conforme listadas neste documento. Para além disso, o engenheiro técnico permanence responsável a qualquer altura pela instalação e ligação correctas do hardware. Este manual é apenas um registo (parcial) do, e uma adição ao, conhecimento prático do instalador comum.

As figuras e dados específicos de produtos que não são da WABCO foram cuidadosamente assinalados e verificou-se que eram os correctos quanto este manual foi elaborado. No entanto, a WABCO não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer possíveis adaptações pelo fabricante em questão. A WABCO tem por objectivo a melhoria contínua dos seus produtos; para fins de progresso técnico reservamo-nos o direito de implementar quaisquer alterações a qualquer altura, sem aviso prévio.

#### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

Antes de iniciar a instalação, leia atentamente as seguintes instruções de segurança. Todas as instruções, notas e regras no presente manual devem ser rigorosamente cumpridas.

#### AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO

Tome providências para um ambiente de trabalho seguro:

- A instalação e funcionamento inicial da unidade apenas podem ser executados por técnicos formados e qualificados.
- Se necessário, utilize equipamento de proteção pessoal (óculos de proteção, proteção respiratória ou de ouvidos, etc.).
- Certifique-se de que o local de trabalho é seco e suficientemente iluminado.
- O acionamento dos pedais pode levar a ferimentos graves se as pessoas estiverem perto do veículo. Certifique-se de que não é possível acionar os pedais assim:
  - Coloque a transmissão em "neutro" e engrene o travão de mão.
  - Utilize calços para impedir que o veículo deslize.
  - Coloque um aviso claramente visível no volante a indicar que estão a ser efetuados trabalhos no veículo e que os pedais não devem ser acionados.
- Cumpra sempre as regras de segurança em vigor no país onde a unidade está instalada e/ou em funcionamento.

# INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO INDEVIDA



A VOLTAGEM DEVE ESTAR DESLIGADA, DURANTE TODO O PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO.

TA VOLTAGEM POSITIVA DE 12/24 VDC E <u>A</u> VOLTAGEM POSITIVA APÓS O CONTACTO DEVEM SER PROTEGIDAS POR UM FUSÍVEL DE LÂMINA ENTRE 2 A 3A.

- Utilize o veículo somente para o fim previsto.
- NÃO abra a unidade TRAXEE.
- NÃO perfure o revestimento do dispositivo.
  - A segurança do dispositivo pode estar em perigo em caso de:
    - O dispositivo não está firmemente fixado;
    - O dispositivo sofreu danos durante o transporte;
    - Foram ultrapassados os limites de temperatura;
    - O dispositivo entrou em contacto com água;
    - O dispositivo apresenta danos visíveis.
- Se o dispositivo apresentar danos visíveis, deve ser imediatamente substituído e devolvido à WABCO.
- Certifique-se de que a unidade não fica exposta à luz solar direta.
- Não monte o dispositivo ou respetivos acessórios perto dos airbags do veículo ou dentro da área de impacto da cabeça ou pernas.
- Instale o dispositivo a pelo menos 20 cm de distância do corpo do utilizador (condutor).
- O dispositivo não deve ser instalado a mais de 2 metros acima da superfície.
- O dispositivo não deve ser utilizado a uma altitude superior a 2000 metros.
- Cumpra sempre as especificações e instruções do fabricante do veículo.
- Respeite todas as regras em caso de acidentes da respetiva empresa bem como as regras regionais e nacionais.



# CERTIFICAÇÕES

#### Declaração CE de conformidade

- 2014/30/UE Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (CEM)
- 2014/53/UE Diretiva Europeia relativa ao equipamento de rádio
- 2014/35/UE Diretiva sobre baixa tensão de 20/04/2016
- EN 62368-1:2014 Equipamento de tecnologia de informação, comunicação e audiovisual

#### CEE, HOMOLOGAÇÃO DE UM MODELO DE VEÍCULO

• E/ECE/324 Adenda 9: Regulamento n.º 10 Rev. 4 - E6-10R-040905



A WABCO confirma pela presente declaração que este dispositivo sem fios cumpre todos os requisitos e outras disposições relevantes da diretiva RED. Consulte <u>legal.wabco-traxee.com</u> para obter uma cópia da Declaração CE de conformidade.

Radiação de telemóvel: GSM 900: 3.90 dBi / GSM 1800: 4.10 dBi / GNNS: 1558 MHz - 1615 MHz.

#### CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Gama de tensão de entrada: 8 - 32 V=== Corrente máx.: 1 A Gama de temperatura de funcionamento: -40°C ~ +70°C Gama de temperatura de armazenamento: -40°C ~ +70°C Grau de proteção (IP): IP5K0 Em conformidade com: ISO 16750 - B/E - P - D - C - Z - IP5K0

#### ELIMINAÇÃO



No caso de não pretender utilizar mais a unidade TRAXEE, é proibido eliminá-la juntamente com o lixo doméstico já que os componentes do sistema são sucata eletrónica. Ao eliminar componentes, respeite todas as leis e regras aplicáveis no seu país.

A WABCO está empenhada em proteger o ambiente. Tal como com outros dispositivos velhos, todos os componentes podem ser devolvido à WABCO.

# MELHORES PRÁTICAS DE INSTALAÇÃO

#### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Na instalação do hardware TRAXEE, são necessárias algumas ferramentas específicas para além das ferramentas de trabalho gerais, tais como chaves de fendas, alicates ...



#### MONTAGEM

A montagem das peças deve ser efectuada utilizando os acessórios fornecidos. A WABCO não pode ser responsabilizada por quaisquer erros resultantes do uso de outros materiais. A WABCO deseja salientar que as atividades que exigem soldagem ao atrelado podem provocar danos na parte eletrónica do dispositivo. É imperativo que o dispositivo seja desligado quando efectuar tais actividades.

#### MANIPULAÇÃO DO TACÓGRAFO

Se o selo do tacógrafo tiver sido danificado durante a montagem, ou se os sinais do tacógrafo forem desviados para o computador de bordo, o tacógrafo tem de ser selado novamente por uma organização devidamente autorizada. A WABCO e os seus distribuidores NÃO aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer infracções contra legislações locais.

#### **ORGANIZAÇÃO DOS FIOS**

Todas as passagens dos fios deverão ser lisas e livres de arestas vivas. Os fios deverão ser protegidos, para que não entrem em contacto com rebarbas, radiadores de aletas, peças em movimento, etc., o que poderia causar danos ao isolamento dos condutores.



# PASSO 1 - O QUE ESTÁ DENTRO DA CAIXA

O TRAXEE é uma solução de caixa negra inteligente desenvolvida pela WABCO para todas as marcas de camiões. O TRAXEE oferece rastreio da posição por GPS, bem como rastreio da atividade e pode ser ligado ao tacógrafo digital e ao CAN Bus do veículo. A sua integração com o portal do despachante TRAXEE resulta numa importante adição de valor às capacidades do departamento administrativo. A par do rastreio da posição, dos quilómetros e do estado de atividade do tacógrafo em tempo real, o TRAXEE permite a memória de massa remota e a transferência do cartão do condutor e a monitorização do estilo de condução permanente.

Componente	Número de peça	Conteúdo
Unidade principal do TRAXEE	446 297 001 0	WABCO           0         638           988         100           0         100           0         100           0         100
Cabo de I/O de alimentação do TRAXEE (Tacógrafo e fios RDD: 4,5 m / Outros fios: 2 m) (com conector de 8 polos)	894 600 059 0	Cabo com 8 fios
Cabo CAN do TRAXEE (2 m) (com conector de 4 polos)	894 600 058 0	Cabo com 2 fios
Kit de conector FMS	400 608 901 0	
Kit de conector RDD (conector C vermelho)	400 608 902 0	
Kit de conector do tacógrafo (conector D castanho)	400 608 903 0	and the set

Manual de instruções rápido / Instruções de segurança / Cartão de instalação do veículo

# DESCRIÇÃO DO HARDWARE DA UNIDADE PRINCIPAL



**←** 26 mm **→** 

	Торо	Fundo	Frente
	WABCO		
2	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		DESCONEXÃO COMPLETA DA ENERGIA Numa situação de emergência, toda a unidade pode ser desligada ao desconectar o conector de energia (número 6 na imagem acima) na unidade TRAXEE.
		<b>U</b> Estado da energia <b>CAN</b>	Estado da ligação CAN
1	Indicadores de LED (consulte a p. 44 para obter	(1) Estado GPRS RDI	D Estado da ligação RDD
	mais mormações)	Estado GPS TÂC	<b>CO</b> Estado da ligação do tacógrafo
2	Rótulo (topo)	Código QR + número de s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	série do dispositivo: TRC1-
3	Rótulo (fundo)	TRC1-123456789123456TRAXEE 446 297 001 0Designed in BELGIUMMade in EUROPE (Romania)WABCO Europe BVBAChaussée de la Hulpe 1661170 Brussels, Belgiumwww.wabco-traxee.com	01 CE 040905 8-32V=== ent: 1A 0°C IP5K0
4	Orifícios para cabos co	m fixação	
5	Conector de 4 polos	Consultar Vista garal da ligação (n. 7)	
6	Conector de 8 polos		

# WABCO

# PASSO 2 - LIGAR O HARDWARE



As ligações deverão ser efetuadas com a ignição do veículo DESLIGADA!

Quaisquer fios que não sejam utilizados deverão ser amarrados de uma maneira adequada, de modo que não provoquem nenhum curto-circuito.

É necessário ligar, no mínimo, a VBAT (K30), GND (K31) e a ignição (K15).

# VISTA GERAL DA LIGAÇÃO



Vista geral do fio do conector	PINO	Sinal	Fio
de 8 polos:	1	K31 GND	Preto
	2	ENTRADA (utilização futura)	Violeta
	3	Não utilizado	-
	4	RDD CAN LOW	Cinzento
5678	5	VBAT K30 (tensão positiva de 12/24 VDC)	Vermelho
<b>1 2 3 4</b>	6	K15 IGN (Ignição)	Azul:
	7	Tâco digital	Amarelo
	8	RDD CAN HIGH	Branco

TA voltagem positiva de 12/24 VDC e <u>A</u> voltagem positiva após o contacto devem ser protegidas por um fusível de lâmina entre 2 a 3A.

Ao utilizar o conector FMS padrão, este circuito é protegido por um fusível do fabricante do camião (consulte o manual do camião para obter a localização do fusível).

Se utilizar ligações de energia diretas, é necessário instalar um fusível separado (não incluído).



# LOCALIZAÇÕES DE INSTALAÇÃO RECOMENDADAS SEGUNDO A MARCA DO CAMIÃO



Para além disso, o engenheiro técnico permanence responsável a qualquer altura pela instalação e ligação correctas do hardware. Verifique sempre todas as funcionalidades após cada instalação.

A WABCO não pode ser responsabilizada por qualquer possível dano / interrupção resultante do cumprimento correto ou incorreto das recomendações conforme listadas neste documento.







**Mercedes Actros** 

DAF XF

**Iveco Stralis** 







# LIGAÇÃO AO CONECTOR FMS PADRÃO

# O QUE É UMA INTERFACE FMS?

Um gateway FMS refere-se a uma interface que ajuda a enviar informação técnica sobre um veículo para o departamento administrativo. Os principais fabricantes de camiões acordaram utilizar uma, de padrão simples para fornecer informações sobre o respetivo CAN Bus do veículo a terceiros: o FMS padrão. Ao encaixar uma interface FMS / gateway num veículo, a tecnologia do CAN Bus é ligada à solução telemática do sistema de gestão de frotas (FMS). Isto permite ao departamento administrativo da transportadora efetuar a leitura e interpretação de todos os detalhes técnicos.



Em tipos de camiões recentes, deverá estar disponível um conector FMS padrão com todos os sinais necessários. Nas páginas seguintes irá encontrar os sinais disponíveis segundo a marca do camião e o nome do conector FMS específico (no caso de existir).

Se não existir nenhuma interface FMS disponível, terá de ligar os sinais de energia (GND, +15 e +30) e os sinais do CAN (CAN HIGH e CAN LOW) diretamente ao camião.

Consulte o guia de instalação específico do camião para obter mais informações sobre as ligações diretas do veículo (sem conector FMS padrão).



TA VOLTAGEM POSITIVA DE 12/24 VDC E <u>A</u> VOLTAGEM POSITIVA APÓS O CONTACTO DEVEM SER PROTEGIDAS POR UM FUSÍVEL DE LÂMINA ENTRE 2 A 3A.



Se estiver disponível um conector FMS ativo no seu veículo, encontrar-se-ão os seguintes sinais:

Signal	Pin
GND (31)	1
Ignition (15)	10
Vbat (30)	12
CAN H	6
CAN L	9

# WABCO

# ONDE ENCONTRAR A INTERFACE FMS NO MEU CAMIÃO

DAF CF - XF 105





# DAF LF EURO 6

Camião	
Localização no camião	
Conector	Conector A138



# **IVECO Stralis I**

Camião	
Localização no camião	Algures acima do conector ST14, encontra o conector azul ST40. As ligações do FMS deverão ser feitas aqui. Os números dos pinos dos fios FMS podem mudar. Por isso, certifique-se de que liga as cores dos fios corretas.
Conector	

# WABCO

## Iveco Stralis II & Hi-Way





# MAN TGX, TGS, TGM, TGL





# MERCEDES ACTROS (MP 1,2,3) Euro 3/4/5

Camião	
lião	Desde novembro de 2011, o Actros é fornecido com um "Fleetboard" ativo.
o cam	O cliente precisa de encomendar o cabo Y que está ligado ao "Fleetboard". A "FMS router function" (função do router FMS) deverá ser ativada no "Fleetboard" pela MB Alemanha.
ção n	Este cabo específico tem de ser encomendado à Mercedes-Benz e instalado pela mesma. Para mais informações, consulte os guias específicos de instalação no camião (TIG).
aliza	Se disponível, o conector FMS pode ser encontrado:
Loc	<ul> <li>Por tras do radio.</li> <li>Atrás do centro do painel de instrumentos.</li> </ul>
Conector	CONECTOR FMS cabo Y
	A0035405005



# Mercedes Novo ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (WDB963.### - 964.###)

Camião	
Localização no camião	Desde novembro de 2011, o Actros é fornecido com um "Fleetboard" ativo. O cliente precisa de encomendar o cabo Y que está ligado ao "Fleetboard". A "FMS router function" (função do router FMS) deverá ser ativada no "Fleetboard" pela MB Alemanha. Este cabo específico tem de ser encomendado à Mercedes-Benz e instalado pela mesma. Para mais informações, consulte os guias específicos de instalação no camião (TIG).
Conector	CONECTOR FMS cabo Y         A0035405005



## MERCEDES ATEGO

Camião	
Localização no camião	Nenhuma interface FMS disponível

#### MERCEDES AXOR II

Camião	
Localização no camião	Nenhuma interface FMS disponível



Renau	
Camião	
	Atrás do painel do rádio, deverá encontrar o conector X26 da FMS.
Localização no camião	
Conector	Conector X26

# WABCO

# RENAULT MAGNUM DXI (VF617) & E-TECH





## RENAULT MIDLUM DXI

Camião	
Localização no camião	<ul> <li>A localização do conector cinzento do FMS depende do modelo de cabo e da data de produção.</li> <li>1. Atrás da chapa de cobertura na parte inferior do rádio.</li> <li>2. Atrás da parte inferior do painel de instrumentos. Para o alcançar, desmonte o porta-luvas.</li> </ul>
Conector	Feça número 74 20 367 826

# WABCO

# RENAULT PREMIUM DXI (VF624 / VF627 / VF629)





#### **Renault Premium DCI**

Camião	
Localização no camião	Nenhuma interface FMS disponível

## Renault T K C





# SCANIA R-G-P Series





## Nova série SCANIA R-S-G-P





# VOLVO FH-FM-FL TIPO 2





#### VOLVO NOVO FH-FM-FL





# LIGUE AO TACÓGRAFO DIGITAL (D8)



#### Abrir o tacógrafo

Se o selo do tacógrafo tiver sido danificado durante a montagem, ou se os sinais do tacógrafo forem desviados para o computador de bordo, o tacógrafo tem de ser selado novamente por uma organização devidamente autorizada. A WABCO e os seus distribuidores NÃO aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer infracções contra legislações locais.

	SUPORTADO	Tacógrafo digital <b>Siemens VDO</b>	VDO 12:50+ 0 75km/h 0# 123456.7km Bo 1 A 2
i		Tacógrafo digital <b>Stoneridge</b> (cf. <u>Formato D8 Stoneridge</u> abaixo)	Ready to childe Child
		Tacógrafo digital Actia (SmarTach)	
	NÃO SUPORTADO	<ul> <li>Outros tipos de tacógrafo digitais: EFAS</li> <li>Tacógrafos analógicos</li> </ul>	

Ligue o dispositivo TRAXEE ao tacógrafo inserindo o fio do tacógrafo amarelo do cabo I/O de alimentação à **posição D, pino 8** na parte de trás do tacógrafo utilizando o conector castanho.



- Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D castanho fornecido com kit de conector de tacógrafo (peça n.º (cf. <u>Kit de conector do tacógrafo (</u>conector D castanho) na p. 5)).
- No caso de um fio já estar a ocupar a posição D8, extraia o fio do conector, utilizando a ferramenta de extração e engaste o fio existente juntamente com o fio amarelo num novo pino do conector. A seguir, ligue o pino do conector na posição 8 do conector castanho.
- Ligue o conector castanho na posição D e coloque o tacógrafo digital novamente na sua posição original.







No caso de um tacógrafo Stoneridge, deve ser efetuado um ajuste para possibilitar a sincronização com o TRAXEE. Para isto, é necessário um cartão da empresa do tacógrafo ou um cartão de oficina.



#### Formato D8 Stoneridge

1. Insira o cartão da empresa / oficina no tacógrafo e prima OK para mostrar o menu.

2. Selecione <b>DEFINIÇÕES</b> e prima <b>OK</b> .	
3. Selecione <b>Parâmetros</b> e prima <b>OK</b> .	Parameters
4. Selecione Formato de dados D8 e prima OK.	D8 data format
<ul> <li>5. Em seguida, defina o tacógrafo para:</li> <li>5.1. SRE no caso da versão do tacógrafo ser &lt;= 7.1</li> <li>5.2. 2400 no caso da versão do tacógrafo ser &gt; 7.1</li> <li>Nota: Pode verificar a versão do tacógrafo numa impressão do mesmo (cf. <u>Stoneridge</u> p. 33).</li> </ul>	D8 data format. D8 data format. D8 data
6. Prima <b>OK</b> para guardar as alterações.	Changes Saved

#### IMPORTANTE



Kun olet säätänyt ajopiirturiasetusta, nollaa TRAXEE-yksikkö irrottamalla virtaliitin (ks. "Descrição do hardware da unidade principal" sivulla 6). Kytke liitin takaisin ja tarkista ajopiirturin yhteys (ks. <u>Verificação da saúde do TRAXEE</u> ► <u>Testar tacógrafo</u>) muuttamalla ajopiirturin tilaa ja tarkistamalla onko muutos synkronoitu oikein autotietokoneella.

Caso a ligação ainda não esteja OK, tente <u>utilizar</u> a outra definição no passo 5 acima (Se definida para "SRE", tente defini-la para "2400" e vice-versa). A seguir, verifique novamente a ligação do tacógrafo.



#### Compatibilidade com tacógrafos "inteligentes"

Na sequência do regulamento comunitário 165/2014 (data de entrada em vigor: 15 de junho de 2019), foi introduzia uma nova geração de tacógrafos inteligentes. Estes são totalmente suportados, mas é necessário ativar uma definição específica do tacógrafo para garantir o seu funcionamento correto.





VDO DTCO<sup>©</sup> 4.0

Stoneridge SE5000 v8.0

#### VDO DTCO<sup>©</sup> 4.0

Nc <b>Si</b> i 1.	os tacógrafos VDO, a definição "Publicar dados ITS" tem de estar definida para <b>n</b> . Ao inserir o cartão do condutor pela primeira vez, surge uma pergunta adicional após selecionar o país: <b>Publicar dados ITS?</b> .	1 publicar dados ITS? Sim
2.	Utilize os botões com setas para selecionar <b>Sim</b> e prima <b>OK</b> . Surge uma mensagem de confirmação.	entrada sravada
3.	Em seguida, surge uma pergunta adicional: Publicar dados VDO?.	1 publicar dados VDO? Sim
4.	Utilize os botões com setas para selecionar <b>Sim</b> e prima <b>OK</b> . Surge uma mensagem de confirmação.	entrada sravada

Caso já tenha iniciado sessão, pode também ativar o parâmetro em Definições > Publicar > Dados ITS.

#### Stoneridge SE5000 v8.0

Ao introduzir o cartão do condutor num tacógrafo Stoneridge pela primeira vez, é solicitado o consentimento do condutor para exportar dados pessoais: <b>OK</b> <b>para exportar dados pessoais?</b> . Nesse caso, selecione <b>Sim</b> e prima <b>OK</b> para confirmar.	OK para exportar dados pessoais?
Também pode ativar o parâmetro no menu <b>DEFINIÇÕES</b> menu:	
1. Prima <b>OK</b> para visualizar o menu.	DEFINIÇõES
2. Selecione <b>DEFINIÇÕES</b> e prima <b>OK</b> .	Consentimento dos
3. Selecione Consentimento do condutor e vá para OK para exportar dados pessoais?.	OK para exportar dados pessoais?

4. Selecione Sim e prima OK para confirmar.



#### LIGUE A TRANSFERÊNCIA DE DADOS REMOTA (RDD)

Sinal RDD disponível na FMS ⇔ <u>OPÇÃO A - RDD via FMS</u>	Aplica-se a: DAF CF - LF - XF IVECO Stralis I / II / Hi-Way Renault D / Magnum DXI & E-TECH / Midlum DXI / Premium
	DXI / Renault T-K-C Volvo FH-FM-FL
Sinal RDD <b>NÃO</b> disponível na FMS ⇔ OPÇÃO B - RDD via tacógrafo	Aplica-se a: MAN TGX - TGA - TGL - TGM Mercedes: Actros / Antos / Atego / Arocs / Axor II Scania R-S-G-P

# **OPÇÃO A - RDD VIA FMS**

Se o sinal RDD estiver disponível na interface FMS (CAN-H / CAN-L), não é necessário nenhum ligação adicional.

Neste caso, o fio **BRANCO** e o fio **CINZENTO** do cabo I/O de alimentação do TRAXEE (RDD CAN H / RDD CAN L) estão ligados aos pinos 6 e 9 no conector FMS (cf. <u>Ligação ao conector FMS padrão</u> na p. 10), juntamente com os fios CAN do cabo CAN do TRAXEE (cf. <u>OPÇÃO A - Ligação ao CAN Bus via a interface FMS</u> na p. 34).

# **OPÇÃO B - RDD VIA TACÓGRAFO**

Se o sinal RDD NÃO estiver disponível na interface FMS (<u>ou se não existir nenhuma interface FMS disponível</u> <u>no camião</u>), terá de obter os dados RDD ligando **o tacógrafo**.



Primeiro, verifique se o tacógrafo instalado é compatível com RDD: Cf. <u>Compatibilidade do tacógrafo</u> RDD p. 32

Ligue o dispositivo TRAXEE ao tacógrafo inserindo o fio **BRANCO** e o fio **CINZENTO** do cabo I/O de alimentação do TRAXEE à **posição C, pino 5 e pino 7** na parte de trás do tacógrafo utilizando o conector C vermelho.





Se não existir nenhum conector na posição C, utilize o conector C vermelho fornecido com o kit de conector RDD (peça n.º 400 608 902 0 (cf. <u>Kit de conector RDD (conector C</u> vermelho) na p. 5)).



#### Compatibilidade do tacógrafo RDD

#### VDO

Precisa do número de série do tacógrafo para verificar se o seu tipo de tacógrafo é compatível com RDD. O número de série do tacógrafo pode ser encontrado em:



Em seguida, consulte a <u>Apêndice I - Visão geral da compatibilidade</u> do tacógrafo RDD (p. 54) para verificar se o seu tacógrafo é compatível com RDD. Quando encontrar o número de série na lista, verifique a última coluna **CAN 2 (1.4 ->)** na vista geral.

•	Compatível com RDD.		
0	Compatível com RDD, mas deve ser ativado primeiro (cf. Ativação VDO (1.3a) abaixo).		
_	Não compatível com RDD.		

Ativação VDO (no caso de versão de firmware 1.3a)



Se o sinal RDD ainda não tiver sido ativado no tacógrafo, deve ser desbloqueado primeiro utilizando um computador de teste VDO Compact II e um cartão de oficina. Este procedimento deve ser realizado numa oficina de tacógrafos autorizada.





#### Stoneridge

A versão de firmware do tacógrafo deverá ser pelo menos SE 5000 **7.1**.

A versão pode ser encontrada numa impressão do tacógrafo.





Nos tacógrafos Stoneridge, o sinal de saída RDD configurado deverá ser verificado utilizando o cartão de oficina (NÃO o cartão de empresa!). O opção "Transferir seleção CAN" deverá ser colocada em C. Este procedimento deve ser realizado numa oficina de tacógrafos autorizada.

- 1. Insira o cartão da oficina.
- Utilize os botões com setas para navegar até
   "Definições" e prima OK.
- Em seguida, navegue até "Parâmetros" e prima OK.
- Navegue até "Transferir seleção CAN" e prima OK.
- Certifique-se de que a opção "Transferir seleção CAN" se encontra em C. Prima OK para confirmar quaisquer alterações.











#### Actia

Os seguintes tipos de tacógrafos são compatíveis com: Actia AC965124 ind B, AC966060ind A, AC965123 ind B.



# LIGAÇÃO AO CAN BUS



DEVE DESLIGAR SEMPRE A TENSÃO PRIMEIRO, INDEPENDENTEMENTE DAS ALTERAÇÕES QUE ESTIVER A EFETUAR À LIGAÇÃO DO CAN BUS!

# OPÇÃO A - LIGAÇÃO AO CAN BUS VIA A INTERFACE FMS

#### Necessário no lado do camião: a interface FMS

A unidade TRAXEE é ligada ao CAN Bus através da interface FMS no camião. Cada fabricante de camiões tem um gateway FMS específico. O gateway FMS é fornecido, instalado e ativado pelo fabricante de camiões.

Consulte Onde encontrar a interface FMS no meu camião na página 11.

Signal	Pin
GND (31)	1
Ignition (15)	10
Vbat (30)	12
CAN H	6
CAN L	9





Vista traseira

# Cablagem entre o gateway FMS e o TRAXEE: o cabo CAN do TRAXEE

Os fios do cabo CAN da unidade TRAXEE deverão ser ligados ao gateway FMS Gateway como se segue.





## **OPÇÃO B - LIGAÇÃO AO CAN BUS VIA A INTERFACE CAN TIPO 1 (CAN CLAMP)**



**No caso de não existir nenhuma interface FMS instalada no veículo**, a interface CAN TIPO 1 pode ser utilizada para se ligar ao CAN Bus do veículo nos seguintes tipos de camiões (ano de construção do camião > 2005):



- DAF XF CF LF (EURO 5 6)
   MAN TGX-TGA-TGS-TGM-TGL (EURO 5 6)
   IVECO Stralis Euro 4
   Scania P R T (< 2018)</li>
- Ligue o dispositivo TRAXEE ao CAN Bus fixando a interface CAN TIPO 1 aos fios CAN no camião.
- 1. Abra a Interface CAN TIPO 1.
- 2. Coloque os fios CAN HIGH e CAN LOW na interface CAN TIPO 1.

Consulte <u>Ligação ao sinal CAN do</u> camião abaixo na p. 36 para encontrar os fios CAN corretos no camião.



#### Diretrizes de instalação

Depois de fechar a interface CAN TIPO 1, certifique-se de que os fios CAN deixaram de se mover. Os fios CAN deverão ser firmemente torcidos contra a interface CAN TIPO 1, tal como ilustrado na imagem abaixo.



Cabos CAN não torcidos => Os fios podem movimentar-se para a frente e para trás na interface CAN TIPO 1.



Fios CAN firmemente torcidos contra a interface CAN TIPO 1 => Os fios CAN já não se podem movimentar na interface CAN TIPO 1.

3. Feche a Interface CAN TIPO 1.

4. Ligue o conector de 4 polos da interface CAN TIPO 1 à unidade TRAXEE.

5. Verifique a ligação.



LIGUE (POSIÇÃO ON) O CONTACTO PARA VERIFICAR A LIGAÇÃO.





LED verde a piscar: Transferência de dados

LED vermelho ligado: Ligar



÷.

#### Ligação ao sinal CAN do camião

	Tipo veículo	Cor do fio - CAN HIGH	Cor do fio - CAN LOW
CAN H	DAF XF – CF – LF (EURO 5)	Azul:	Amarelo
CANL	DAF XF – CF – LF (EURO 6)	Vermelho	Amarelo
	IVECO Stralis Euro 4	Branco	Verde
	MAN TGX-TGA-TGS-TGM-TGL (EURO 5 - 6)	Azul - Vermelho	Azul - Branco
	SCANIA R-G-P (< 2018)	Amarelo	Branco

#### Localização dos fios CAN

DAF XF - CF - LF (EURO 5)

Na parte inferior esquerda da caixa de fusíveis, encontra o **Bloqueio de distribuição CAN Bus**. Ligue a interface CAN TIPO 1 a qualquer um dos fios azul ou amarelo.

- CAN HIGH: AZUL
- CAN LOW: AMARELO



DAF XF - CF - LF (EURO 6)

Encontre o conector 56k verde por trás do painel de instrumentos inferior no lado do passageiro.

- CAN HIGH: VERMELHO
- CAN LOW: AMARELO




#### IVECO Stralis I / II / Hi-Way

Na parte traseira do painel de fusíveis, encontra o conector **J2**, onde pode ligar a interface CAN TIPO 1.

- CAN HIGH: BRANCO PINO 3 lveco
- CAN LOW: VERDE PINO 4 lveco





#### MAN TGA - TGL - TGM (< 2007)

No lado esquerdo do painel de fusíveis, encontra o conector **A 403X1** branco. Aqui, pode ligar a interface CAN TIPO 1 aos fios AZUL - BRANCO e AZUL - VERMELHO:

- CAN HIGH: AZUL VERMELHO
- CAN LOW: AZUL BRANCO

#### MAN TGX - TGS - TGL - TGM

No lado esquerdo do painel de fusíveis, encontra o conector **A 402X1** preto. Pode ligar os fios CAN aqui:

- CAN HIGH: AZUL VERMELHO
- CAN LOW: AZUL BRANCO

#### SCANIA R-G-P Series

O conector **C481** (fios AMARELO / BRANCO) pode ser encontrado no lado direito do painel de fusíveis.

Remova o conector do respetivo suporte e abrao.

- CAN HIGH: todos os fios AMARELOS
- CAN LOW: todos os fios BRANCOS









Consulte o <u>Apêndice II - Instalação específica</u> do camião para obter mais informações sobre as ligações diretas do veículo (sem conector FMS padrão).



### **OPÇÃO C - LIGAÇÃO AO CAN BUS VIA A INTERFACE CAN TIPO 2 (FLEX)**

No caso de não existir nenhuma interface FMS instalada, a interface CAN TIPO 2 pode ser utilizada para se ligar diretamente ao CAN Bus do veículo dos seguintes tipos de camiões (ano de construção do camião > 2005).



- CANCIIQ para MERCEDES, SCANIA R-S-G-P (EURO 6 2018), VOLVO (EURO 6) e IVECO (> 2016): Nestes tipos de camiões, irá apenas necessitar de utilizar o conector CANcliQ para ligar o CAN bus.
- CANCIIQ + DATACIQ para RENAULT DXI e VOLVO (≤ EURO 5): Nestes tipos de camiões, a interface CAN TIPO 2 deverá ser ligada ao CAN Bus utilizando o CANcliQ E ao bus J1708 utilizando o DATAcliQ

1

Consulte o <u>Apêndice II - Instalação específica</u> do camião no guia de instalação para obter mais informações sobre as ligações diretas do veículo (sem conector FMS padrão).



#### Ligação ao TRAXEE (1)

Utilize o cabo adaptador para ligar a interface CAN ao conector de 4 polos na unidade TRAXEE.

**IMPORTANTE**: Utilize apenas o cabo adaptador nos veículos de 24V.

#### Ligação dos fios CAN ao CANcliQ (2)

Ligue os fios CAN na localização <u>correta</u> no camião, utilizando o CANcliQ.

Consulte <u>Localização dos fios CAN</u> abaixo (na p. 39) para encontrar os fios CAN corretos no camião.

# Ligação dos fios CAN ao CANcliQ e ao DATAcliQ (3)

Ligue ao bus J1708 utilizando o DATAcliQ e ao CAN Bus do veículo utilizando o CANcliQ.

Consulte Localização dos fios CAN (CANcliQ) e fios J1708 (DATAcliQ) abaixo (p. 42) para encontrar a CAN correto e os fios J1708 no camião.

Interface	CAN TIPO 2		CABO	adaptador
Sinal	Fio		Sinal	Fio
TRR	Preto		TRR	Castanho
CAN-L	Azul:		CAN-L	Preto
CAN-H	Branco	-	CAN-H	Branco
V+	/+ Castanho		V+	Vermelho







#### Localização dos fios CAN (CANcliQ)

MERCEDES Actros (MP 1 - 2 - 3)

Ligue o CANcliQ aos fios AMARELO e AZUL do conector **X11**.

Os fios amarelos (fiada superior) são todos CAN LOW.

Os fios azuis (fiada inferior) são todos CAN HIGH.

- 1. CAN HIGH: AZUL:
- 2. CAN LOW: AMARELO

MERCEDES Actros (MP 4) / Antos / Arocs / Atego

Encontre o conector com fios torcidos verde e azul:

- 1. CAN HIGH: AZUL
- 2. CAN LOW: VERDE

Coloque ambos os fios no CANcliQ e feche-o.

#### MERCEDES Axor II / Atego II

Ligue o CANcliQ aos fios amarelo e azul do conector no lado esquerdo por baixo do painel de fusíveis.

Os fios AZUIS (fiada da direita) são todos CAN HIGH.

Os fios AMARELOS (fiada da esquerda) são todos CAN LOW.

- 1. CAN HIGH: AZUL
- 2. CAN LOW: AMARELO

#### IVECO Hi-Way (> 2016)

Remova a cobertura do painel de instrumentos inferior. Os fios CAN encontram-se localizados perto da ECU inferior. O conector azul pode ser encontrado no lado direito da ECU.

- 1. CAN HIGH: BRANCO IVECO
- 2. CAN LOW: VERDE IVECO









#### SCANIA R-S-G-P (EURO 6 - 2018)

Remova a cobertura do painel de instrumentos e da caixa de fusíveis para encontrar o feixe de cabos no lado esquerdo que contém um par de fios torcidos amarelos e brancos com um cabo de ligação à terra cinzento.

- 1. CAN HIGH: AMARELO
- 2. CAN LOW: BRANCO







Renault T - K - C EURO 6

Utilize o segundo par da esquerda.

- CAN HIGH: AMARELO
- CAN LOW: VERDE



#### VOLVO FH-FM EURO 6 (>2013)

Abra o painel de instrumentos ao remover a cobertura superior.

Encontre os fios torcidos verdes e amarelos no conector colocado horizontalmente no canto esquerdo superior da caixa de fusíveis.

- CAN HIGH: AMARELO
- CAN LOW: VERDE

#### VOLVO FE-FL EURO 6 (>2013)

A ligação encontra-se no lado do passageiro, à direita da caixa de fusíveis.

- CAN HIGH: AMARELO
- CAN LOW: VERDE

Utilize os fios AMARELO e VERDE a partir do conector de 4 pinos.







#### Localização dos fios CAN (CANcliQ) e dos fios J1708 (DATAcliQ)

#### **RENAULT Magnum DXI**

O VECU pode ser encontrado atrás do suporte de copo. O conector está logo abaixo.

- DATAcliQ
  - CAN HIGH: CASTANHO (J1708)
  - o CAN LOW: LARANJA (J1708)
- CANcliQ:
  - CAN HIGH: LARANJA (CAN)
  - CAN LOW: VERDE (CAN)



Também pode ser encontrado atrás do painel de fusíveis.





VOLVO FL

O VECU pode ser encontrado atrás do painel no lado direito.

- DATAcliQ
  - CAN HIGH: CASTANHO (J1708)
  - CAN LOW: LARANJA (J1708)
- CANcliQ:
  - CAN HIGH: LARANJA (CAN)
  - CAN LOW: VERDE (CAN)



## WABCO

#### VOLVO FH-FM tipo 2

Por baixo do painel de fusíveis, pode encontrar o VECU.

Nota: Se houver 2 conectores semelhantes, utilize sempre o que estiver mais perto da dianteira do camião.

- DATAcliQ
  - CAN HIGH: LARANJA
  - CAN LOW: CINZENTO
- CANcliQ
  - CAN HIGH: AMARELO
  - CAN LOW: VERDE







## PASSO 3 - VERIFICAR A INSTALAÇÃO

#### **INDICADORES DE LED**

Através de várias combinações a piscar de LEDs na parte dianteira da unidade, o TRAXEE irá indicar o respetivo estado.

LED	Função	Cor	Descrição					
ch	Estado da energia	VERDE	Verde a piscar: Energia OK, contacto OFF					
U			Verde: Energia OK, contacto ON					
		VERMELHO	Energia < 6V (bateria do camião baixa / instalação incorreta)					
		LARANJA	Dispositivo ligado, mas não ativado					
((Ţ))	Estado GPRS	VERDE	Ligado ao GPRS e ao servidor					
•		VERMELHO	<ul> <li>Sem cobertura de GSM</li> <li>Não ligado ao GPRS</li> <li>Não ligado ao servidor</li> </ul>					
0	Estado GPS	VERDE	GPS OK (> 6 satélites detetados)					
▼		VERMELHO	GPS não OK / < 6 satélites detetados					
CAN	Estado da ligação CAN	VERDE	Ligação CAN OK					
		VERMELHO	Ligação CAN não OK					
RDD	Estado da ligação RDD	VERDE	Ligação RDD OK					
		VERMELHO	Ligação RDD não OK					
TÂCO	Estado da ligação do	VERDE	Ligação do tacógrafo OK					
	tacografo	VERMELHO	Ligação do tacógrafo não OK					



#### VERIFICAR A INSTALAÇÃO COM A VERIFICAÇÃO DA SAÚDE DO TRAXEE

Para verificar a instalação, utilize a aplicação de verificação da saúde do TRAXEE (não é necessário outro software de diagnóstico).



A verificação da saúde do TRAXEE é apenas necessária para verificar a instalação, não para monitorizar o veículo.

#### VERIFICAÇÃO DA SAÚDE DO TRAXEE



A instalação do TRAXEE pode ser registada e verificada utilizando um smartphone. Navegar até: <u>http://health.wabco-traxee.com/</u>

OU

Digitalize o seguinte código QR com o seu smartphone (precisa de uma <u>aplicação de leitura de códigos QR</u> instalada no seu smartphone):



#### INTRODUZIR O NÚMERO DE SÉRIE DO DISPOSITIVO







#### Entrada manual

Também pode introduzir manualmente o número de série do dispositivo. Clique em **AVANÇAR** para validar o número de série.

Para validar o número de série, o dispositivo deverá comunicar com o servidor remoto.

#### Selecionar o método de verificação da saúde

Após a validação do número de série, pode selecionar:

- Wizard de saúde: O wizard e saúde guiá-lo-á através de diferentes ecrãs de teste, passo a passo.
- Análise da saúde: A análise da saúde apresenta o estado de todas as ligações numa só análise do ecrã de teste.

Prima Cancelar para voltar para o ecrã de identificação do dispositivo.



## WIZARD DE SAÚDE

TRAXEE Health	EN	
<b>₽</b> ≡ ⊘ < <b>₽</b> •		l de stilies e ão de veríou la
Identify vehicle 0		Identificação do veiculo
Device number: 359316079308471		No "wizard de saúde", identifique o veículo através dos campos de entrac
		<ul> <li>Matrícula</li> </ul>
Vehicle Identification Number (VIN)		<ul> <li>Marca</li> </ul>
Brand *	<b>.</b>	
Model *		Ano de construção
		Prima <b>Seguinte</b> para prosseguir. Prima <b>Anterior</b> para selecionar outro método de verificação de saúde
Construction year	<b>•</b>	Prima <b>Cancelar</b> para voltar para o ecrã de identificação do dispositivo
		Nos ecrãs de teste, também pode ignorar os passos no caso da ligação
		não estar OK.
Cancel     O Previous	Next 🕑	
TRAXEE Health	EN	
· - • - • - • · •		
Connections 0 Device number: 359316079308471		
O Select the installed connections		Lizzoñez
Tacho RDD CAN		Ligações
No additional connections found.		Em seguida, selecione as ligações instaladas dependendo da su
		<ul> <li>Tâco</li> </ul>
		<ul> <li>RDD</li> </ul>
		• CAN
		<ul> <li>Sem ligações adicionais (apenas energia / GND / ignição ligada)</li> </ul>
Cancel     O     Previous	Next 🕑	
TRAXEE Health	EN	
🛱 📰 🖉 🔍 💷 🖶		
Connections 0		
Device number: 359316079308471		Modelo do tacógrafo
		Depois de selecionar Tacógrafo, pode especificar o modelo do tacógraf
Tacho Model		• Stoneridge < 7.1
Stoneridge < 7.1		Stoneridge = $7.1 \text{ or } 7.2$
( Stoneridge = 7.1 or 7.2		<ul> <li>VDO Continental &lt; 1.3a</li> </ul>
Stoneridge ≥ 7.3		<ul> <li>VDO Continental ≥ 1.3a</li> </ul>
VDO Continental < 1.3a		Consulte Compatibilidade do tacógrafo RDD para obter ma
VDO Continental ≥ 1.3a		informações sobre como encontrar a versão do firmware do tacógrafo (
	_	32).
Cancel Crevious	Next 🖸	















### ANÁLISE DA SAÚDE

TRAXEE Health								
	Análise do teste: ligações							
Test overview @ Device #: 12345-12312	A análise da saúde apresenta o estado de todas as ligações numa só análise do ecrã de teste.							
GPS Now: Not OK History: Not available	A análise da saúde apresenta sempre todas as opcões,							
Contact Now: Off	mesmo se uma opção não estiver instalada.							
Tacho Now: Not OK History: Not available	GPS     Contacto							
RDD Now: Not OK History: Not available	<ul><li>Tâco</li><li>RDD</li></ul>							
CAN S	CAN							
Cancel CPrevious Next O								
TRAXEE Health EN								
Device number: 35931 L	Análise do teste: barra do							
GPS Nei: OK 12 GPS satellites History: Last wild 2018-04-23 14:21:42	🕼 = OK							
CAN Mistory: Last valid 2018-04-23 13:01:50	📢 = Não OK							
Tacho Nov: OK History: Not available	Prima Sequinte para prossequir							
ROD Now: OK History: Last valid 2018-04-23 13:02:22	Prima <b>Seguine</b> para prosseguir. Prima <b>Anterior</b> para selecionar outro método de verificação de saúde.							
Contact New: Checking	Prima <b>Cancelar</b> para voltar para o ecrã de identificação do dispositivo.							
Cancel     G Previous     Next								
TRAXEE Health EN								
	Relatório por e-mail							
Health check report email (Optional)	Por fim, pode enviar o resumo do relatório de saúde para um endereço de							
Email Address	email. Se não quiser enviar o relatório, prima CONCLUIR na parte inferior							
demo@traxee.com ¥	Informação disponível no relatório por email:							
+ Add Email	<ul> <li>Resumo do dispositivo</li> </ul>							
Demol	<ul> <li>Resumo da ligação</li> <li>Estado atual e histórico das ligações instaladas</li> </ul>							
Comment	Informações / comentários / imagens adicionais							
	introduza um endereço de e-mail e prima ADICIONAR EMAIL. Pode introduzir vários endereços de email.							
0/500	Adicione informações / comentários / imagens adicionais. Por fim, prima <b>ENVIAR</b> na parte inferior.							
Pictures           S Cancel         C Previous         Send								



## PASSO 4 - POSIÇÃO DO TRAXEE

CAN

RDD

TACHO

- Encontre um lugar adequado para instalar a unidade do TRAXEE debaixo do painel de instrumentos na cabina do veículo.
- Certifique-se de que a parte superior do dispositivo está orientada para o exterior do veículo.
- Ao instalar a unidade TRAXEE, mantenha a área ao redor das antenas livre de metais ou de outras obstruções o máximo possível para evitar perturbação do sinal.

#### IMPORTANTE



Verifique sempre todas as funcionalidades após cada instalação. **Preste especial atenção à cobertura de GPS**. Certifique-se de que verifica a cobertura de GPS no exterior (não no interior de um hangar, instalações, oficina, etc.), uma vez que as estruturas poderão reduzir a receção do GPS.



WABCO

C

(626)

- Monte firmemente o dispositivo no seu lugar utilizando braçadeiras de cabos.
- Utilize os orifícios no lado inferior da unidade TRAXEE para fixar as braçadeiras de cabos.
- Os cabos devem ser presos a cerca de 50 mm da unidade TRAXEE.



## GLOSSÁRIO

FMS	Interface do sistema de gestão de frotas
TRR	Ligação à terra nos circuitos elétricos
I/O	Entrada / saída
RDD	Transferência de Dados Remota transferência da memória de massa do tacógrafo remota
VBAT	Voltagem da bateria
VDC	Tensão da corrente direta



## APÊNDICE I - VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE DO TACÓGRAFO RDD

Quando encontrar o número de série na lista, verifique a última coluna CAN 2 (1.4 ->) na vista geral.

•	Compatível com RDD.

\_

0	Compatível com RDD, mas deve ser ativado primeiro (cf. Ativação VDO (1.3	<u>3a)</u> ).	•
---	--	---------------	---

Não compatível com RDD.

DTCO® 3.0	DTCO® 3.0	DTCO® 2.2	DTCO® 2.1	DTCO® 2.0a/U1	DTCO® 1.4	DTCO® 1.3a	DTCO® 1.2a	DTCO® 1.2	Volt	ADR	CAN 1 HW	CAN 2
A2C Order-No. (SAP)	Local Product Key							DTCO® 1.0+a			(2.0->)	(2.1->)
-	_	1381-0214203001	1381-0210209003	1381-0210209001					12V	_	250kBd /	•
		1301 0214203001	1301 0210203003	1301 0210203001					127	_	R=120Ω 250kBd /	-
-	- /	1381-2214303001	1381-2210309003	1381-2210309001					24V	Z2	R=120Ω	•
A2C1648490020	1381-7550303001								24V 12V	• Z2	250kBd / R=120Ω	•
-	-	1381-0214203002	1381-0210209004	1381-0210209002					12V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
_	- /	1381-2214303002	1381-2210309004	1381-2210309002					24V	• 72	250kBd / ohn R/ w/o R	•
A2C1648500020	1381-7550303002								24V	• 72	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1648470020	1381-4550302001	1381-4214302001	1381-4210309003	1381-4210309001					24V	• Z1	250kBd / R=120Ω	•
A2C1648480020	1381-4550302002	1381-4214302002	1381-4210309004	1381-4210309002					24V	• 71	250kBd / ohn R/ w/o R	•
VDO Nach-/Umrüstung	& Klein-OEM / Retrofit	& Small OEM										
-	-	-	-	- /	1381-0050200001	1381-0051000005	1381-0051000004	1381-0051000003 1381-0051000001	12V	-	250kBd / R=120Ω	-
-	-	1381-0214203001	1381-0210209003	1381-0050209001					12V	-	250kBd / R=120Ω	•
_	_	_	-	- /	1381-1050200002	1381-1051000012	1381-1051000007	1381-1051000004 1381-1051000001	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
-	-	1381-1214303003	1381-1210309007	1381-1050309001					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
_	-	_	-	- /	1381-3050200001	1381-3051000001			12V	•	250kBd / R=120Ω	•
-	-	1381-3214203001	1381-3210209002	1381-3210209001					12V	• Z2	250kBd / R=120Ω	•
-	-	-	-	- /	1381-2050300002	1381-2050100010	1381-2050100008	1381-2050100006 1381-2050100005	24V	•	250kBd / R=120Ω	•
-	-	_	1381-2050309002	1381-2050309001					24V	• Z2	250kBd / R=120Ω	•
-	-	-	-	-	1381-1090200002	1381-1081000011	1381-1081000010	1381-1081000007 1381-1081000006	24V	•	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
VDO SCHULUNG / TR/	AINING											
-	-	-	-	- /	1381-1050000014	1381-1070000047	1381-1070000042	1381-1070000028 1381-1070100007	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1807590020	1381-4550002004	1381-1214003001	1381-1210009002	1381-1210009001					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1606480020	1381-4550002001								24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
-	-	-	1381-1230009001						24V	-	250kBd / R=120Ω	•



DTCO® 3.0 A2C Order-No. (SAP)	DTCO® 3.0 Local Product Key	DTCO® 2.2	DTCO® 2.1	DTCO® 2.0a/U1	DTCO® 1.4	DTCO® 1.3a	DTCO® 1.2a	DTCO® 1.2 DTCO® 1.0+a	Volt	ADR	CAN 1 HW (2.0->)	CAN 2 (2.1->)
Alexander Dennis									Ì			
_	_	-	-	- /	1381-1051000019	1381-1051000009	1381-1051000008	1381-1051000006 1381-1051000005	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
-	-	1381-1055003003	1381-1051009008	1381-1051009003					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1907430020	1381-1511003003								24V	-	250kBd /	. •
DAF												1
_	-	_	-	-	-	-	- /	1381-1050100009 1381-1050100001	24V	-	250kBd / R=120Ω	-
-	-	-	1381-1051100011 2 3	1381-1051100010 23	1381-1051100009	1381-1051100004	1381-1051100003	1381-1051100001	24V	-	250kBd / R=120Ω	0
A2C1704910020 <sup>2</sup>	1381-1511303002 ²	1381-1055303001 <sup>2</sup>	1381-1051109005 <sup>2</sup>	1381-1051109002 2					24V	-	250kBd / R=120Ω	0
_	-	-	_	-	-	-	- /	1381-2050100007 1381-2050100001	24V	•	250kBd / R=120Ω	-
_	-	-	1381-2050100011 <sup>3</sup> 1381-2051100012 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2051100010 <sup>3</sup> 1381-2051100011 <sup>2</sup> / <sup>4</sup>	1381-2051100009	1381-2051100004	1381-2051100003	1381-2051100001	24V	•	250kBd / R=120Ω	0
A2C1704920020	1381-2511303002	1381-2055303001	1381-2051109005	1381-2051109002					24V	• Z2	250kBd / R=120Ω	0
Dennis Eagle	1										0.501.0.1.4	
_	_	-	-	-	-	1381-1010100011	1381-1010100007	1381-1010100006 1381-1010100005	24V	-	250kBd / R=120Ω	-
_	-	-	-	- /	1381-1010100021	1381-1010100012 🕈			24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1719930020	1381-1500103003	1381-1014103003	1381-1010109008	1381-1010109003					24V	-	250kBd / R=1200	•
EvoBus												
_	_	-	_	- /	1381-1070100035	1381-1070100025	1381-1070100014	1381-1070100010 1381-1070100001	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
_	-	1381-1074103003 ²	1381-1070109010 ²	1381-1070109002 2					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
-	-	-	-	-	-	- /	1381-1070100018	1381-1070100011 1381-1070100002	24V	-	250kBd / R=120Ω	-
A2C1680670020 <sup>s</sup>	1381-1520104001 <sup>3</sup>	1381-1074100001 <sup>s</sup>	1381-1070100045 <sup>3</sup> 1381-1070100044 <sup>2</sup>	1381-1070100042 <sup>3</sup> 1381-1070100043 <sup>2</sup> / <sup>3</sup>	1381-1070100036	1381-1070100026	1381-1070100023	1381-1070100012 1381-1070100003	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1680620020	1381-1520103002	1381-1074103002 <sup>2</sup>	1381-1070109009	1381-1070109003					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1680680020	1381-1500103002	1381-1014103002 ²	1381-1010109009	1381-1010109004					24V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
Fendt (AGCO)												
_	-	-	-	- /	1381-0090200002	1381-0090200001			12V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	ι –
A2C1754020020	1381-0500003002	1381-0014203001	1381-0010209002	1381-0010209001					12V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
Fiat / PSA											E00kRd /	
-	-	-	-	- /	1381-0111000001				12V	-	ohn.R/ w/o R	ı –
A2C1854850020	1381-0531003005	1381-0115003001	1381-0111009005	1381-0111009001					12V	-	ohn.R/ w/o R	•
Ford												
-	-	-	-	-	-	-	- /	 1381-0070300001	12V	-	-	-
_	-	-	-		1381-0070300018	1381-0070300012	1381-0070300009	1381-0070300005 1381-0070300004	12V	-	125kBd / ohn.R/ w/o R	<u>ı                                    </u>
_	-	-	-	1381-0070309004				1381-0070300006	12V	-	ohn.R/ w/o R	<u>t –</u>
_	-	-	-	-	1381-0070300017	1381-0070300011	1381-0070300010	1381-0070300002	12V	-	ohn.R/ w/o R 125kBd /	ι <u> </u>
 A2C1680520020	1381-0570303001	-	-	1381-0250309003					120	-	ohn.R/ w/o R 125kBd /	1 -
A2C1648460020	1381-0580303001	1381-0254303004 <sup>2</sup>	1381-0250309007 <sup>2</sup>	102000000					12V	_	ohn.R/ w/o R 125kBd / ohn R/ w/o F	-



DTCO® 3.0 A2C Order-No. (SAP)	DTCO® 3.0 Local Product Key	DTCO® 2.2	DTCO® 2.1	DTCO® 2.0a/U1	DTCO® 1.4	DTCO® 1.3a	DTCO® 1.2a	DTCO® 1.2 DTCO® 1.0+a	Volt	ADR	CAN 1 HW (2.0->)	CAN 2 (2.1->)
Hino												
-	-	-	-	-	-	- ,	1381-1060000006	1381-1060000005 1381-1060000003	24V	-	-	-
_	_	-	-	- /	1381-1060000010	1381-1060000008	1381-1060000007		24V	-	250kBd / R=120Ω	•
(Wrightbus)	(Wrightbus)	1381-1074003004	1381-1060009002	1381-1060009001					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
Hyundai												
A2C1577410020 <sup>2</sup>	1381-0570003002 ²	1381-0254003002	1381-0250009002						12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	. –
lsuzu												
-	-	-	-	- /	1381-1050200002	1381-1051000012	1381-1051000007	1381-1051000004 1381-1051000001	24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1923000020 2	1381-1510003002 ²	1381-1054203001	1381-1050209002	1381-1050209001					24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1868830020	1381-1510003001	1381-1054203002							24V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
lveco + Irisbus												
-	-	-	_	-	_	_	-	_ 1381-0071000003	12V	-	-	-
A2C1751210020 *	1381-0522004002 °	1381-0075000001 *	1381-0070000038 <sup>3</sup> 1381-0071000011 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-0071000010 <sup>3</sup> 1381-0071000009 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-0071000008	1381-0071000007	1381-0071000006	1381-0071000005 1381-0071000002	12V	-	-	-
_	_	_	_	_	_	_	1381-0111100006	1381-0111100004	12V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	-
_	_	_	1381-0110100001 3	1381-0111100018 3	1381-0111100015	1381-0111100010	1381-0111100008	1381-0111100005 1381-0111100002	12V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1750600020	1381-0532103006	1381-0115103005	1381-0111109008	1381-0111109003					12V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
-	-	_	1381-0110100002 <sup>3</sup>	1381-0111100017 3	1381-0111100014				12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1750540020	1381-0532103005	1381-0115103004	1381-0111109010	1381-0111109002					12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1750510020	1381-0532103004	1381-0115103003	1381-0111109009						12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
-	-	_	-	-	1381-1072100015	1381-1072100010	1381-1072100007	1381-1072100003 1381-1072100002	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
_	-	_	-	/	1381-1072100014 *	1381-1072100009	1381-1072100006	1381-1072100004	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1750910020	1381-1522103002	1381-1076103002	1381-1072109005	1381-1072109002					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
_	-	_	_	-	_	- /	1381-2072100006	1381-2072100004 1381-2072100002	24V	•	250kBd / R=120Ω	-
-	-	_	1381-2070100002 <sup>3</sup>	1381-2070100001 <sup>3</sup>	1381-2072100009	1381-2072100008	1381-2072100007	1381-2072100005	24V	•	250kBd / R=120Ω	•
A2C1750920020 2	1381-4522101002 ²	1381-4076101001 <sup>2</sup>	1381-4072109003 <sup>2</sup>	1381-4072109001					24V	• Z1	250kBd / R=120Ω	•
A2C1750900020	1381-1552103004	1381-1216103004	1381-1212109004	1381-1212109001					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1750930020	1381-4552101003 🔸	1381-4216101001	1381-4212109004	1381-4212109001					24V	• Z1	250kBd / R=120Ω	•
A2C1750890020	1381-1552103003	1381-1216103003							24V	-	500kBd / R=120Ω	•
A2C1750940020	1381-4552101004	1381-4216101002							24V	• 71	500kBd / R=1200	•



DTCO® 3.0 A2C Order-No. (SAP)	DTCO® 3.0 Local Product Key	DTCO® 2.2	DTCO® 2.1	DTCO® 2.0a/U1	DTCO® 1.4	DTCO® 1.3a	DTCO® 1.2a	DTCO® 1.2 DTCO® 1.0+a	Volt	ADR	CAN 1 HW (2.0->)	CAN 2 (2.1->)
King Long Bus	1											
A2C1977860020 2	1381-1520003004 ²	1381-1074003002 ²	1381-1070009005 ²	1381-1070009003 ²					24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
MAN	1											
-	-	-	_	- /	1381-1051000018	1381-1051000011	1381-1050000012	1381-1050000008 1381-1050000007	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1577460020 <sup>2</sup>	1381-1511003002 ²	1381-1055003002 ²	1381-1051009007 ²	1381-1051009002 2					24V	-	250kBd / R=1200	•
-	-	_	1381-2050000028 <sup>3</sup> 1381-2051000009 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2051000008 <sup>3</sup> 1381-2051000007 <sup>2</sup> / <sup>3</sup>	1381-2051000006	1381-2051000004	1381-2050000027	1381-2050000023	24V	•	250kBd / R=1200	•
A2C1577480020	1381-2511003002	1381-2055003002	1381-2051009004	1381-2051009001				1301 20000013	24V	• 72	250kBd / R=120Ω	•
Marcadas Banz	1									_		
	_	-	-	-	-	-	1381-0010000020	1381-0010000017 1381-0010000009	12V	-	-	-
-	-	1381-0014003003 <sup>2</sup>	1381-0010009009 <sup>2</sup>	1381-0010009004 <sup>2</sup>					12V	-	500kBd / ohn R/ w/o R	-
-	-	-	-	-	1381-0010000027	1381-0010000023	1381-0010000018	1381-0010000012 1381-0010000010	12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	-
_	-	-	1381-0010000029 <sup>3</sup>	1381-0010000028 <sup>3</sup>	1381-0010000026	1381-0010000024	1381-0010000022	1381-0010000014 1381-0010000011	12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
_	-	-	/	/ 1381-0010009003 ²					12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	-
A2C1989840020	1381-0552003002	1381-0014003004	1381-0010009007	1381-0010009002					12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
-	-	-	_	-	-	1381-1070000044	1381-1070000034	1381-1070000024 1381-1070000007	24V	-	250kBd / R=120Ω	-
_	-	-	-	-	1381-1070000055	1381-1070000045	1381-1070000040	1381-1070000025 1381-1070000008	24V	-	250kBd / R=120Ω	-
-	-	-	-	-	-	- /	1381-1070000041	1381-1070000038	24V	-	250kBd / R=120Ω	-
-	-	1381-2074000001 °	1381-2070000067 <sup>3</sup> 1381-2070000066 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2070000065 <sup>3</sup> 1381-2070000064 <sup>2</sup> / <sup>3</sup>	1381-2070000063	1381-2070000053	1381-2070000051	1381-2070000046 1381-2070000039	24V	•	250kBd / R=120Ω	•
A3C0053520020	1381-2520003001	1381-2074003001	1381-2070009004	1381-2070009002					24V	• Z2	250kBd / R=120Ω	•
_	-	1381-1014003001 3	1381-1010009001 <sup>2</sup>						24V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
-	-	-	1381-2010000021 3	1381-2010000016 3	1381-2010000015				24V	•	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1577470020	1381-2502003001	1381-2014003002 *	1381-2010009005	1381-2010009002					24V	• Z2	500kBd / ohn.R/ w/o R	•
Mitsubishi-FUSO								4004 0070400000			5001 D 1 /	
-	-	-	-	- /	1381-0070100007	1381-0070100005	1381-0070100004	1381-0070100002 1381-0070100001	12V	-	ohn.R/ w/o R	-
A2C1977840020 <sup>2</sup>	1381-0520103001 ²	1381-0074103002	1381-0070109003	1381-0070109002					12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	-
	-	-	-	- /	1381-1070100040	1381-1070100028	1381-1070100024	1381-1070100017 1381-1070100006	24V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	-
-	-	1381-1074103005 ²	1381-1070109011	1381-1070109005					24V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	-



DTCO® 3.0 A2C Order-No. (SAP)	DTCO® 3.0 Local Product Key	DTCO® 2.2	DTCO® 2.1	DTCO® 2.0a/U1	DTCO® 1.4	DTCO® 1.3a	DTCO® 1.2a	DTCO® 1.2 DTCO® 1.0+a	Volt	ADR	CAN 1 HW (2.0->)	CAN 2 (2.1->)
Nissan												
A2C1577440020 2 3	1381-0531004001 2 3	1381-0105000001 2 3	1381-0101000002 2 3						12V	-	-	
A2C1577430020 2	1381-0531003003 ²	1381-0105003003 ²	1381-0101009005 ²						12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	
_	_	_	_	_	_	1381-1081000012	1381-1081000008	1381-1081000003 1381-1081000001	24V	-	-	-
A2C1577450020 <sup>2</sup>	1381-1531003001 ²	1381-1105003001 <sup>2</sup>	1381-1101009002 <sup>2</sup>	1381-1101009001	1381-1081000016	1381-1081000013 1381-1081000014	1381-1081000009	1381-1081000005 1381-1081000002	24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	-
Renault / Nissan												
-	_	-	-	- /	1381-0081000011	1381-0081000008 1381-0081000009	1381-0081000007	1381-0081000005 1381-0081000004	12V	-	-	-
A2C1577420020 2	1381-0531003002 ²	1381-0105003002	1381-0101009004	1381-0101009001					12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	-
-	-	_	-	- /	1381-0111400008	1381-0111400006	1381-0111400005	1381-0111400003 1381-0111400001	12V	-	-	-
_	_	1381-0115403001	1381-0111409010	1381-0111409004					12V	-	500kBd / with R=2×60Ω	-
_	_	-	-	- /	1381-0111400008	1381-0111400006	1381-0111400005	1381-0111400003 1381-0111400001	12V	-	-	-
_	_	1381-0115403002	1381-0111409011	1381-0111409005					12V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	-
Renault Trucks (1/2)	1											
-	_	_	_	_	1381-1052300021	1381-1052300013	1381-1052300008 (R deactivated)	1381-1052300005 1381-1052300002 (R deactivated)	24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	_
_	_	_	1381-1052300024 2 3	1381-1052300023 23	1381-1052300019	1381-1052300012	1381-1052300006 (R deactivated)	1381-1052300004 1381-1052300001 (R deactivated)	24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1753870020 2	1381-1512303004 ²	1381-1052303002 ²	1381-1052309009 ²	₽ 1381-1052309003 <sup>2</sup>					24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
_	_	_	_	_	1381-2052300022	1381-2052300012	1381-2052300007 (R deactivated)	1381-2052300005 1381-2052300002 (R deactivated)	24V	•	250kBd / ohn.R/ w/o R	-
-	_	-	1381-2050300005 <sup>3</sup> 1381-2052300027 <sup>2</sup>	1381-2050300003 <sup>3</sup> 1381-2052300025	1381-2052300019	1381-2052300013	1381-2052300008 (R deactivated)	1381-2052300004 1381-2052300001 (R deactivated)	24V	•	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1753900020	1381-2512303003	1381-2052303004	1381-2052309009	¥ 1381-2052309003					24V	• Z2	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
-	-	-	_	_	_	_	1381-1052300008	1381-1052300005 1381-1052300002	24V	-	250kBd / R zusch.	-
_	_	_	-	-	-	-	1381-1052300006	1381-1052300004 1381-1052300001	24V	-	250kBd / R zusch.	-
_	-	_	-	-	-	- /	1381-2052300007 🔻	1381-2052300005 1381-2052300002	24V	•	250kBd / R zusch.	-
-	_	1381-2210300004 <sup>s</sup>	1381-2050300006 <sup>3</sup> 1381-2052300028 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2050300004 <sup>3</sup> 1381-2052300026	1381-2052300023	1381-2052300014	1381-2052300008	1381-2052300004 1381-2052300001	24V	•	250kBd / R zusch	-
/2												



DTCO® 3.0 A2C Order-No. (SAP)	DTCO® 3.0 Local Product Key	DTCO® 2.2	DTCO® 2.1	DTCO® 2.0a/U1	DTCO® 1.4	DTCO® 1.3a	DTCO® 1.2a	DTCO® 1.2 DTCO® 1.0+a	Volt	ADR	CAN 1 HW (2.0->)	CAN 2 (2.1->)
Renault Trucks (2/2)				-					-			
A2C1753650020	1381-1552303002	1381-1212303002	1381-1212309007	1381-1212309005					24V	-	250kBd / R=2×60Ω	•
A2C1753620020	1381-4552301002	1381-4212301002	1381-4212309007	1381-4212309005					24V	• Z1	250kBd / R=2×60Ω	•
A2C1753770020	1381-1512303003	1381-1052303003	1381-1052309010 <sup>2</sup>						24V	-	250kBd / R=2×60Ω	•
A2C1753720020	1381-2512303004	1381-2052303003	1381-2052309010						24V	• Z2	250kBd / R=2×60Ω	•
Scania												
_	_	-	_	-	- /	1381-1071400003	1381-1071300004 1381-1071400001		24V	-	250kBd / R=120Ω	•
-	-	_	1381-2070400001 <sup>3</sup> 1381-2071400010 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2071400009 <sup>3</sup> 1381-2071400008 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2071400006				24V	•	250kBd / R=120Ω	•
_	_	-	- /	1381-1071409001					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1589470020 A3C0106160020	1381-4521402002 1381-4521302001	1381-4075402002	1381-4071409004						24V	• Z1	250kBd / R=120Ω	•
A2C1589480020 A3C0106180020	1381-4551402002 1381-4551302001	1381-4215402002							24V	• Z1	500kBd / ohn.R/ w/o F	•
Solaris Bus												
-	-	-	-	-	1381-1070100038	1381-1070100029	1381-1070100020	1381-1070100015 1381-1070100008	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
_	_	-	-	- /	1381-1070200002				24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o F	•
A2C1728410020	1381-1520003005	1381-1074203001	1381-1070209002	1381-1070209001					24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o F	•
Sor Libchavy (Bus CZ)									4			
_	-	-	-	- /	1381-1070000057	1381-1070000048	1381-1070000037	1381-1070000027 1381-1070000013	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1664580020	1381-1520003001	1381-1074003003	1381-1070009006	1381-1070009001					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
Tatra	1							4004 407000047	4	_	2501 0 1 /	
_	-	-	-	- /	1381-1070000058	1381-1070000050	1381-1070000043	1381-1070000017 1381-1070000012	24∨	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1754030020	1381-1520003003	1381-1074003001	1381-1070009004	1381-1070009002					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
Temsa												
_	-	-	-	- /	1381-1071000007	1381-1071000005	1381-1070000030	1381-1070000019 1381-1070000011	24V	_	250kBd / R=120Ω	•
A2C1940040020 <sup>2</sup>	1381-1521003001 ²	1381-1075003002	1381-1071009004	1381-1071009002	1381-1071000007				24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1940050020 <sup>2</sup>	1381-1521003002 ²								24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
VanHool								4204 4070000000	4		25050-24	
_	-	-	-	- /	1381-1070000058	1381-1070000049	1381-1070000031	1381-1070000020 1381-1070000010	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1754030020	1381-1520003003	1381-1074003001	1381-1070009004	1381-1070009002	1381-1070000058				24V	-	250kBd7 R=120Ω	•
VDL Goup												
-	_	-	-	-	-	- /	1381-1050100015	1381-1050100008 1381-1050100005	24V	-	250kBd / R=120Ω	-
-	-	-	-	-	- /	1381-1050100017	1381-1050100016	1381-1050100006 1381-1050100003	24V	-	250kBd / R=120Ω	-
-	-	-	-	- /	1381-1070100041				24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A2C1907450020	1381-1520103003	1381-1074103004	1381-1070109008	1381-1070109004					24V	-	250kBd / R=120Ω	•



DTCO® 3.0 A2C Order-No. (SAP)	DTCO® 3.0 Local Product Key	DTCO® 2.2	DTCO® 2.1	DTCO® 2.0a/U1	DTCO® 1.4	DTCO® 1.3a	DTCO® 1.2a	DTCO® 1.2 DTCO® 1.0+a	Volt	ADR	CAN 1 HW (2.0->)	CAN 2 (2.1->)
Volvo Trucks												
_	-	_	_	_	1381-1012000018	1381-1012000011			24V	-	250kBd / R=120Ω	-
A3C0001230020 <sup>2</sup> 3	1381-1562004001 2 3	1381-1210000001 2 3	1381-1012000020 2 3	1381-1012000019 <sup>2</sup> ]	1381-1012000017	1381-1012000012	1381-1012000007	1381-1012000003 1381-1012100002	24V	-	250kBd / R=120Ω	•
A3C0001240020 ²	1381-1562003001 ²	1381-1210003001 <sup>2</sup>	1381-1012009005 <sup>2</sup>	1381-1012009002 2					24V	-	250kBd / R=120Ω	•
-	-	-	_	-	1381-2012000018	1381-2012000010			24V	•	250kBd / R=120Ω	-
A3C0001270020 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2562004001 2 3	1381-2210000001 *	1381-2010000019 <sup>3</sup> 1381-2012000022 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2010000017 <sup>3</sup> 1381-2012000020 /	1381-2012000017 🔻	1381-2012000011	1381-2012000005	1381-2012000003 1381-2012100001	24V	•	250kBd / R=120Ω	•
A3C0001260020	1381-2562003001	1381-2210003001	1381-2012009005	1381-2012009002					24V	• Z2	250kBd / R=120Ω	•
_	_	_	_	_	-	_	1381-1012000006	1381-1012000004 1381-1012100001	24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	-
A3C0000870020 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2502004001 2 3	1381-2210000002 °	1381-2010000020 <sup>3</sup> 1381-2012000023 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2010000018 <sup>3</sup> 1381-2012000021	1381-2012000019	1381-2012000012	1381-2012000006	1381-2012000004 1381-2012100002	24V	•	250kBd / ohn.R/ w/o R	-
A2C1790610020 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-1550304001 2 3	1381-1210300002 2 3	1381-1012300013 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-1012300012 2/	1381-1012300010	1381-1012300006	1381-1012300003	1381-1012300001 1381-1012100005	24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1753890020 <sup>2</sup>	1381-1502303003 ²	1381-1012303003 <sup>2</sup>	1381-1012309009 <sup>2</sup>	1381-1012309003 2					24V	-	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1790590020 2 3	1381-2550304003 2 3	1381-2210300003 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2010300002 <sup>3</sup> 1381-2012300011 <sup>2</sup> <sup>3</sup>	1381-2010300001 <sup>3</sup> 1381-2012300010 /	1381-2012300008	1381-2012300005	1381-2012300002	1381-2012300001 1381-2012100005	24V	•	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1753920020 2	1381-2502303003 ² 🕈	1381-2012303003	1381-2012309009	1381-2012309003					24V	z2	250kBd / ohn.R/ w/o R	•
A2C1753690020	1381-1562303002	1381-1232303002	1381-1232309007	1381-1232309005					24V	-	250kBd / R=2×60Ω	•
A2C1753660020	1381-4562301002	1381-4232301002	1381-4232309007	1381-4232309005					24V	• Z1	250kBd / R=2×60Ω	•
A2C1753810020	1381-1502303004	1381-1012303002	1381-1012309010 <sup>2</sup>						24V	-	250kBd / R=2×60Ω	•
A2C1753790020	1381-2502303004	1381-2012303002	1381-2012309010						24V	• Z2	250kBd / R=2×60Ω	•
vw											-	
_	-	_	_	_	-	-	1381-0121200001	1381-0061200002 1381-0061200001	12V	-	-	-
_	-	-	-	- /	1381-0121000014	1381-0121000007	1381-0121000006	1381-0061000008 1381-0061000006	12V	-	500kBd / with R=2×1,3kΩ	-
A3C0023720020	1381-0621003001	1381-0125003004	1381-0121009009	1381-0121009002					12V	-	500kBd / with R=2×1,3kΩ	•
-	-	-	_	- /	1381-0120000019 1381-0121000015	1381-0120000012 1381-0121000008	1381-012000008 1381-0121000003	1381-0120000006 1381-0120000001	12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	. –
_	-	_	- /	1381-0120009003 <sup>2</sup> 1381-0121009003 <sup>2</sup>					12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o R	. –
_	-	-	1381-0120000021	1381-0120000020 3	1381-0120000018 1381-0121000016	1381-0120000013 1381-0121000009	1381-0120000011 1381-0121000005	1381-0120000007 1381-0120000002	12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o P	•
tbd	tbd	1381-0125003003 1381-0125003005 2	1381-0121009007 1381-0121009010 <sup>2</sup>	1381-0120009002 1381-0121009004 <sup>2</sup>					12V	-	500kBd / ohn.R/ w/o P	•
Wrightbus												
A2C1719950020	1381-1520003002	1381-1074003004							24V	-	250kBd / R=120Ω	•



## **APÊNDICE II - INSTALAÇÃO ESPECÍFICA DO CAMIÃO**



As informações contidas neste documento são baseadas nas informações do fabricante. As informações são confidenciais e podem apenas ser utilizadas para o efeito para o qual foi destinado e estabelecido. A WABCO não pode garantir que as informações contidas neste documento estão livres de erros. A WABCO não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos, diretos ou indiretos, resultantes da utilização destas informações. As informações permanecem propriedade da WABCO ou do legítimo proprietário em todos os momentos.

## DAF CF (2001-2013)



## DAF CF





## LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.			
CABO PRINCIPAL							
+30 (24V)		12	Instalar fusível adicional				
-31 (Terra)		1		<u>FMS</u>			
+15 (Após contacto)		10	Instalar fusível adicional				
CAN / RDD							
CAN-H		6		EMC			
CAN-L		9		<u>rivi5</u>			
RDD CAN-H	RDD disponível						
RDD CAN-L	na FMS Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDD</u> .						
TÂCO							
Tâco (D8)	A098	9	Fio 3225	<u>4</u>			

#### FMS

|--|

#### Peças adicionais

PARTE	NÚMERO DA PEÇA DAF	FIGURA
PINO DE CONTACTO MACHO	1315076	All and a second
CONECTOR FMS padrão NOVO TIPO	1312605	

## DAF CF (2001-2013) LIGAÇÕES PARA O CONECTOR A098



ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.				
CABO PRINCIPAL								
+30 (24V)	A098	17	Fusível 41 ou instalar fusível					
-31 (Terra)	A098	1		<u>A098</u>				
+15 (Após contacto)	A098	18	Instalar fusível					
CAN / RDD								
CAN-H	A098	10	Remover a resistência					
CAN-L	A098	11	Remover a resistência	<u>A098</u>				
RDD CAN-H	RDD	Prime	iro, verifique a Compatibilidade do t	acógrafo				
RDD CAN-L	disponivel na FMS	RDD.						
TÂCO								
Tâco (D8)	A098	9	Fio 3225	<u>A098</u>				

#### Conector A098 verde



## DAF CF (2001-2013)

LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO		FIO	INFO		FIG.		
CABO PRINCIPAL									
+30 (24V)	Parafuso M4	-	VER	MELHO	Utilizar adicional	fusível			
-31 (Terra)	Parafuso M6	-	BR	ANCO			1		
+15 (Após contacto)	Parafuso M6	-	VER	MELHO	Utilizar adicional	fusível			
	CAN / RDD								
RDD CAN-H	RDD								
RDD CAN-L	disponível na FMS	disponível na Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDD</u> FMS							
	BRAÇADEIRA DA CAN								
CAN-H			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~						
CAN-L	BLOQUEIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAN								
TÂCO									
Tâco (D8)	X2	5	AZUL	3225			<u>TC</u>		

Ligações de energia

Por baixo do painel de instrumentos no lado do copiloto, pode encontrar algumas ligações de parafusos. As tensões +24V, +24V após contacto e os fios de ligação à terra podem ser ligados aqui.

#### Antes de soltar os parafusos, certifiquese de que a ignição está OFF.

Os fios precisam de ser protegidos por fusíveis dentro de 10 cm destas ligações de parafusos.

A DAF aconselha 3 conectores em anel, no máximo, por ligação de parafusos.



Figura 1 = Ligações de energia

# DAF CF (2001-2013) Peças adicionais



Para efetuar as ligações da CAN e do tacógrafo, são necessários pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões DAF local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA DAF	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	Х	Concerned a

#### **BRAÇADEIRA DA CAN**

Na parte inferior esquerda da caixa de fusíveis, encontra o Bloqueio de distribuição CAN bus. Ligue a CAN CLAMP a qualquer um dos fios azul ou amarelo.



- **CAN HIGH: AZUL**
- **CAN LOW: AMARELO** -

Tâco

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

## DAF LF EURO 6 DAF LF EURO 6





## LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR PINO INFO		FIG.					
CABO PRINCIPAL								
+30 (24V)	A138	12	Instalar fusível adicional					
-31 (Terra)	A138	1		<u>FMS</u>				
+15 (Após contacto)	A138	10	Instalar fusível adicional					
CAN / RDD								
САЛ-Н	A138	6						
CAN-L	A138	9		<u>FMS</u>				
RDD CAN-H RDD		Primeiro, verifique a Compatibilidade do tacó						
RDD CAN-L	disponível na FMS	Finite of verifique a <u>compatibilitate do tacografo</u> FMS						
TÂCO								
Tâco (D8)	A098	9	Fio 3225	<u>TC</u>				

#### FMS

## DAF LF EURO 6



Peças adicionais

PARTE	NÚMERO DA PEÇA DAF	FIGURA
PINO DE CONTACTO MACHO	1315076	All and a second
CONECTOR FMS padrão NOVO TIPO	1312605	

#### BRAÇADEIRA DA CAN

- CAN HIGH: VERMELHO
- CAN LOW: AMARELO



Figura 3 - Conector CAN

#### TÂCO

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

## DAF XF 95/105 (1997-2013)







## LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.				
CABO PRINCIPAL								
+30 (24V)		12	Instalar fusível adicional	<u>FMS</u>				
-31 (Terra)		1		<u>FMS</u>				
+15 (Após contacto)		10	Instalar fusível adicional	<u>FMS</u>				
	CAN / RDD							
САЛ-Н		6		<u>FMS</u>				
CAN-L		9		<u>FMS</u>				
RDD CAN-H	RDD disponível	Primeiro, verifique a Compatibilidade						
RDD CAN-L	na FMS							
	TÂCO							
Tâco (D8)	A098	9	Fio 3225	<u>4</u>				

#### FMS



# DAF XF 95/105 (1997-2013) LIGAÇÕES PARA O CONECTOR A098

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.			
CABO PRINCIPAL							
+30 (24V)	A098	17 Fusível 41 ou instalar fusível		<u>A098</u>			
-31 (Terra)	A098	1		<u>A098</u>			
+15 (Após contacto)	A098	18	Instalar fusível	<u>A098</u>			
CAN / RDD							
CAN-H	A098	10	Remover a resistência	<u>A098</u>			
CAN-L	A098	11	Remover a resistência	<u>A098</u>			
RDD CAN-H	RDD disponível	Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade de</u> <u>tacógrafo RDD.</u>		to			
RDD CAN-L	na FMS						
TÂCO							
Tâco (D8)	A098	9	Fio 3225	<u>A098</u>			

Conector A098 verde



**Conector A098 verde** 



DAF XF 95/105 (1997-2013) LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO		FIO	INFO		FIG.	
+30 (24V)	Parafuso M4	-	VER	MELHO	Utilizar adicional	fusível		
-31 (Terra)	Parafuso M6	-	- BRANCO				1	
+15 (Após contacto)	Parafuso M6	-	VER	MELHO	Utilizar adicional	fusível		
CAN / RDD								
RDD CAN-H	RDD							
RDD CAN-L	disponível Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDD.</u> na FMS					-		
BRAÇADEIRA DA CAN								
CAN-H								
CAN-L	BLOQUEIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAN					<u>3</u>		
TÂCO								
Tâco (D8)	X2	5	AZUL	3225			<u>TC</u>	

#### Ligações de energia

Por baixo do painel de instrumentos no lado do copiloto, pode encontrar algumas ligações de parafusos. As tensões +24V, +24V após contacto e os fios de ligação à terra podem ser ligados aqui.

#### Antes de soltar os parafusos, certifiquese de que a ignição está OFF.

Os fios precisam de ser protegidos por fusíveis dentro de 10 cm destas ligações de parafusos.

A DAF aconselha 3 conectores em anel, no máximo, por ligação de parafusos.



Figura 1 = Ligações de energia

## DAF XF 95/105 (1997-2013)

#### BRAÇADEIRA DA CAN



Na parte inferior esquerda da caixa de fusíveis, encontra o Bloqueio de distribuição CAN bus. Ligue a CAN CLAMP a qualquer um dos fios AZUL ou AMARELO.

- CAN HIGH: AZUL -
- \_ **CAN LOW: AMARELO**



Figura 3

#### TÂCO

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



#### Figura 4 - Ligação do tacógrafo

#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações ao conector A098, são necessários pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões DAF local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA DAF	FIGURA
PINO DE CONTACTO MACHO	1315076	
CONECTOR FMS padrão NOVO TIPO	1312605	



## DAF XF-CF EURO 6 DAF XF-CF EURO 6



## LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.			
CABO PRINCIPAL							
+30 (24V)		12	Instalar fusível adicional				
-31 (Terra)		1		<u>FMS</u>			
+15 (Após contacto)		10	Instalar fusível adicional				
CAN / RDD							
САЛ-Н		6		EMO			
CAN-L		9		<u>FMS</u>			
RDD CAN-H	RDD disponívol po	Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade d</u>		le do			
RDD CAN-L	FMS <u>tacógrafo RDD</u>		tacógrafo RDD.				
TÂCO							
Tâco (D8)	A098	9	Fio 3225	<u>A098</u>			






#### Peças adicionais

PARTE	NÚMERO DA PEÇA DAF	FIGURA
PINO DE CONTACTO MACHO	1315076	A REAL PROPERTY OF
<u>CONECTOR FMS padrão</u> <u>NOVO TIPO</u>	<u>1312605</u>	

### LIGAÇÕES PARA O CONECTOR A098

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
	CA		NCIPAL		
+30 (24V)	A098	17	Fusível 41 ou instalar fusível		
-31 (Terra)	A098	1		<u>A098</u>	
+15 (Após contacto)	A098	18	Instalar fusível		
		CAN/R	DD		
RDD CAN-H	RDD disponível				
RDD CAN-L	na FMS	Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacograto RDD.</u>			
	BRAG	ÇADEIRA	A DA CAN		
CAN-H		13 Vermelho			
CAN-L		4 Amarelo			
TÂCO					
Tâco (D8)	A098	9	Fio 3225	<u>A098</u>	



Conector A098 verde





Figura 4 - Conector A098 verde



Os conectores FMS e A098 também podem ser encontrados atrás de um módulo à esquerda ou sob o painel de fusíveis.



Série XF



Os painéis de instrumentos são apertados com parafusos (A) e com mecanismos de clique (B).

#### Série CF



Os painéis de instrumentos são apertados com parafusos (A) e com mecanismos de clique (B).

BRAÇADEIRA DA CAN





**CAN HIGH: VERMELHO** 



### IVECO STRALIS I IVECO STRALIS I

Ano de construção: 2002 - 2007



### LIGAÇÕES

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
	C.	ABO PF	RINCIPAL		
+30 (24V)	ST14	21	Instalar fusível adicional		
-31 (Terra)	ST14	17		<u>1</u> & <u>2</u>	
+15 (Após contacto)	ST14	11	Instalar fusível adicional		
		CAN	RDD		
RDD CAN-H	PDD disponível				
RDD CAN-L	na FMS	Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDD.</u>			
	BRA	ÇADEI	RA DA CAN		
CAN-H	J2 / ST05		Ligar ao fio BRANCO	<u>3 (J2)</u>	
CAN-L	J2 / ST05		Ligar ao fio VERDE	<u>4 (ST05)</u>	
		ТÂ	со		
Tâco (D8)	Tâco D	8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>	

### **IVECO STRALIS I**

Conector ST14





#### Interruptor de bateria automático

Se a tensão +30 (24V) descer após alguns minutos, o camião está equipado com um interruptor de bateria automático. Nesse caso, deverá tentar encontrar um +30 na linha de fusíveis PRETO ou VERMELHO.



STRALIS AT/AD EURO 4/5

ELEKTRIK/ELEKTRONIK



© 2019 WABCO Todos os direitos reservados

#### **IVECO STRALIS I BRAÇADEIRA DA CAN**





Na parte traseira do painel de fusíveis, encontra o conector J2, onde pode ligar a CAN CLAMP.

O conector ST05 pode ser encontrado na parte inferior

CAN HIGH: BRANCO - PINO 2 & 4 CAN LOW: VERDE - PINO 1 & 3

- **CAN HIGH: BRANCO PINO 3 Iveco**
- CAN LOW: VERDE PINO 4 lveco



Figura 3 - Conector CAN J2



Figura 4 - Conector CAN ST05

### TÂCO

do lado do copiloto.

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Iveco local. Na maioria dos casos, os conectores ST14 e ST40 já se encontram presentes no camião.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA IVECO	FIGURA
PINO DE CONTACTO MACHO	4120 0695	- Contraction of the contraction





### LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
	CABO F	PRINCIPAL			
+30 (24V)	86131	12	Instalar fusível adicional		
-31 (Terra)	86131	1		<u>FMS</u>	
+15 (Após contacto)	86131	10	Instalar fusível adicional		
	CAN	I/RDD			
CAN-H	86131	6		EMS	
CAN-L	86131	9		<u>FWI5</u>	
RDD CAN-H	RDD disponível na Primeiro, verifique a Compatibilidade do tacógrafo				
RDD CAN-L	FMS <u>RDD.</u>				
TÂCO					
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>	

#### FMS

Pode ser encontrada atrás do rádio.	



LIGAÇÕES PARA O CONECTOR ST14A

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	ST14A	21 ou 6	segundo fusível da esquerda		
-31 (Terra)	ST14A	17		<u>ST14A</u>	
+15 (Após contacto)	ST14A	11	Fusível automático		
	CA	N / RDD			
RDD CAN-H					
RDD CAN-L	FMS	Timen	<u>RDD.</u>		
	BRAÇAD	EIRA DA C	CAN		
CAN-H			Ligar ao fio BRANCO	<u>4 (J2)</u> /	
CAN-L			Ligar ao fio VERDE	<u>3 (3103)</u>	
TÂCO					
Tâco (D8)	Tâco	D8		<u>TC</u>	
	ST07B	9	Fio 5149		

#### ST14A





#### Interruptor de bateria automático

Se a tensão +30 (24V) descer após alguns minutos, o camião está equipado com um interruptor de bateria automático. Nesse caso, deverá tentar encontrar um +30 na linha de fusíveis PRETO ou VERMELHO.



Schwarzer Sicherungskasten 70601



Bezug.	Beskrivelse	
1 (5A)	Klemme 15 für Klimaanlage / Zusatzheizung / beheizter Vorfilter / Radio 24V / Fernschalter weiße - rote Lichter	+15
2 (7,5A)	Speisenwärmer + Kühlschrank / BM / OBD / FMS-Stecker	+Batt
3 (7,5A)	Fahrtenschreiber / IC / Toll Collect / Zentralverriegelung (Fernbedienung) / UTP	+Batt
4 (5A)	SWI / IVTM	+30
5 (20A)	Steckdose 24V / Spannungssenkung 24 V / 12 V / Radio 24 V	+30
6 (10A)	Gekipptes Fahrerhaus / Trockner / Wasser im Kraftstofffilter / Beheizbare Windschutzscheibe	+15
6 (Hi Road- Street)(10A)	Gekipptes Fahrerhaus / Trockner / Wasser im Kraftstofffilter / Beheizbare Windschutzscheibe / Scheinwerfereinstellung	

#### BRAÇADEIRA DA CAN



Atrás do painel de fusíveis, encontra o conector J2. Ligue os fios da CAN aqui.

- CAN HIGH: BRANCO PINO 3 IVECO
- CAN LOW: VERDE PINO 4 IVECO



Figura 4 - Conector CAN J2



Figura 5 - Conector CAN ST05

O conector ST05 pode ser encontrado na parte inferior do lado do copiloto.

- CAN HIGH: BRANCO PINO 2 & 4
- CAN LOW: VERDE PINO 1 & 3

Tâco

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões lveco local. Na maioria dos casos, o conector ST14A já se encontra presente no camião.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA IVECO	FIGURA
PINO DE CONTACTO MACHO	4120 0695	

### IVECO HI-WAY (> 2016) IVECO HI-WAY (> 2016)





### LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
	CABO F	PRINCIPAL			
+30 (24V)	86131	12	Instalar fusível adicional		
-31 (Terra)	86131	1		<u>FMS</u>	
+15 (Após contacto)	86131	10	Instalar fusível adicional		
	CAN	I/RDD			
CAN-H	86131	6		EMO	
CAN-L	86131	9		<u>FW5</u>	
RDD CAN-H	RDD disponível na Primeiro, verifique a Compatibilidade do tacógrafo				
RDD CAN-L	FMS <u>RDD.</u>				
TÂCO					
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>	

#### FMS

Pode ser encontrada atrás do rádio.	

## IVECO HI-WAY (> 2016) LIGAÇÕES PARA O CONECTOR ST14A



ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	ST14A	21 ou 6	segundo fusível da esquerda		
-31 (Terra)	ST14A	17		<u>ST14A</u>	
+15 (Após contacto)	ST14A	11	Fusível automático		
	CA	N/RDD			
RDD CAN-H	DDD dien en (ust use - Drinneine somitierus e Osman (it illide de de tes (smale			do tacógrafo	
RDD CAN-L	FMS	FMS RDD.			
	C	ANcliQ			
CAN-H			Ligar ao fio BRANCO	<u>6 (IVECO Hi-</u>	
CAN-L			Ligar ao fio VERDE	<u>way 2010+)</u>	
TÂCO					
Tâco (D8)	Tâco	D8		<u>TC</u>	
	ST07B	9	Fio 5149		

#### ST14A



### IVECO HI-WAY (> 2016)



#### Interruptor de bateria automático

Se a tensão +30 (24V) descer após alguns minutos, o camião está equipado com um interruptor de bateria automático. Nesse caso, deverá tentar encontrar um +30 na linha de fusíveis PRETO ou VERMELHO.



Schwarzer Sicherungskasten 70601



Bezug.	Beskrivelse	
1 (5A)	Klemme 15 für Klimaanlage / Zusatzheizung / beheizter Vorfilter / Radio 24V / Fernschalter weiße - rote Lichter	+15
2 (7,5A)	Speisenwärmer + <mark>Kühlschrank</mark> / BM / OBD / FMS-Stecker	+Batt
3 (7,5A)	Fahrtenschreiber / IC / Toll Collect / Zentralverriegelung (Fernbedienung) / UTP	+Batt
4 (5A)	SWI / IVTM	+30
5 (20A)	Steckdose 24V / Spannungssenkung 24 V / 12 V / Radio 24 V	+30
6 (10A)	Gekipptes Fahrerhaus / Trockner / Wasser im Kraftstofffilter / Beheizbare Windschutzscheibe	+15
6 (Hi Road- Street)(10A)	Gekipptes Fahrerhaus / Trockner / Wasser im Kraftstofffilter / Beheizbare Windschutzscheibe / Scheinwerfereinstellung	

### IVECO HI-WAY (> 2016)

CANcliQ (Iveco Hi-Way 2016+)





Remova a cobertura do painel de instrumentos inferior. Os fios CAN encontram-se localizados perto da ECU inferior. O conector azul pode ser encontrado no lado direito da ECU.

#### CAN HIGH: BRANCO - IVECO CAN LOW: VERDE - IVECO



Figura 6 - Conector CAN J1939

#### Tâco

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões lveco local. Na maioria dos casos, o conector ST14A já se encontra presente no camião.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA IVECO	FIGURA
PINO DE CONTACTO MACHO	4120 0695	



### MAN TGA-TGL-TGM



Ano de construção: 2000 - 2007

### LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	FIO N.º.	INFO	FIG.		
	CABO PRINCIPAL						
+30 (24V)	Painel de fusíveis	91		Instalar fusível adicional	1		
-31 (Terra)	Chassis				1		
+15 (Após contacto)	Painel de fusíveis	94		Instalar fusível adicional	1		
	CAN	/ RDD		·	2		
RDD CAN-H RDD não disponível na Ligar o conector C vermelho ao tacógrafo: FMS PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW)							
RDD CAN-L	Cf. <u>Instruções de</u> <u>trabalho da MAN</u> <u>567502</u>	Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacóg</u> <u>RDD.</u>			<u>ógrafo</u>		
	BRAÇADE	IRA DA C	AN				
CAN-H	A 403X1	14		AZUL / VERMELHO	<u>3</u>		
CAN-L	A 403X1	15		AZUL / BRANCO	<u>3</u>		
	TÂCO						
Tâco (D8)	Tâco	D8			<u>TC</u>		

### WABCO

Ligações de energia



#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações da FMS, são necessários pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões MAN local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA MAN	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	07.912.010.222	CON MARKEN

#### BRAÇADEIRA DA CAN

No lado esquerdo do painel de fusíveis, encontra o conector A 403X1 branco. Aqui, pode ligar a CAN CLAMP aos fios AZUL - BRANCO e AZUL - VERMELHO:

- CAN HIGH: AZUL VERMELHO
- CAN LOW: AZUL BRANCO



#### Figura 3 - Conector CAN

#### TÂCO

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

Instruções de trabalho da MAN 567502



system directly to the tachograph and remove MAN genuine software.



#### MAN Truck & Bus AG Technical Information

Ē

Information sheet type	Work instruction	Number: 567502
Publication	30/09/2015	
Valid	<ul><li>As of publication until withdrawn or replaced</li><li>Worldwide</li></ul>	
Vehicle(s) affected	TGS, TGX with customer-specific control module 2.1	
Торіс	Remote download may not work if a third-party telematics sysconnected.	stem is
Component(s) affected	Customer-specific control module 2.1, tachograph	
Work to be completed	In the event of a complaint	
Link(s)	5675AR	
<b></b>		
Problem	If a telematics system other than that offered by MAN ("third- system") is being used, it is possible that the tachograph data transferred via remote download.	party telematics a cannot be
Cause	The third-party telematics system has the same cycle (transfe as customer-specific control module 2.1.	er time rate)
Remedy	⇒ Connect the third-party telematics system directly to the t in accordance with the manufacturer's instructions (manu of the third-party telematics system).	achograph Ifacturer
	⇒ Then remove MAN genuine software 81.25890-7775 (fur set 81.25890-3668).	nction parameter

This Information sheet is available on the Internet (MAN After Sales Portal).

This Information sheet will also be made available to the MAN service organisation on the MAN Intranet/Extranet.

This Technical Information sheet applies in addition to as well as in conjunction with the standard service documents (Operator's Manual, repair and maintenance instructions, etc.) as well as the generally applicable regulations concerning warranty, workshop processes, etc. Issued by: SASPC

567502en Page 1 of 2



Conversion data file	You can order the conversion data file using MAN-cats.
	Select the following menu items in the main menu of MAN-cats:
	MAN-cats II:
	Vehicle programming
	Online application for a conversion file
	Order function packages
	→ Remote download
	external remote download
	→ Remove software package
	Remove MAN genuine software 81.25890-7775
	(function parameter set 81.25890-3668).
	MAN-cats II version required: 14.01.00 (or higher)
	MAN-cats III:
	→ Vehicle configuration/vehicle model
	→ Tractor vehicle
	Order with vehicle (conversion data file)
	Conversion data file order
	Order MAN Genuine Software
	Software packages Pamete download
	external remote download
	→ Remove package
	Remove MAN genuine software 81,25890-7775
	(function parameter set 81.25890-3668).
	MAN-cats III version required: Diagnostic package 15.33 (or higher)

567502en Page 2 of 2

71302en, Supplement 6 Page 8 of 10

Remote download without on-board telematics module

	Function parameter set	Description	Functional description
	81.25890-3668	Remote download via customer- specific control module	<ul> <li>Reading out tachograph data (remote download) is also possible without having fitted an on-board telematics module by means of an external telematics unit (via the body interface).</li> <li>Requirement:</li> <li>Customer-specific control module Step 2.1 (81.25816-7008) or higher has been fitted.</li> <li>Body CAN is not connected to the RDL-compatible tachograph: If cable harness 81.25459-5504 is fitted:</li> <li>No changes necessary. There is no connection between the body CAN and RDL-compatible tachograph.</li> <li>If cable harness 81.25458-5324 is fitted:</li> <li>⇒ Disconnect connections C/5 and C/7 on the RDL-compatible tachograph.</li> </ul>
1	Function parameter set 81.2	5890-3668 is also available as a softw	are package and can be ordered using MAN-cats (direct order):
	unction parameter set 01.20	Jobo-Jobo is also available as a soltw	are package and can be ordered using white cats (uned Utder).
	Function parameter set	t MAN genuine software	
		81 25890-7775	

81.25890-3668 "Tachograph read-out in vehicles with control unit for external data exchange"



### MAN TGX-TGS-TGM-TGL (EURO 6) MAN TGX-TGS-TGM-TGL



#### LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.		
	CABO P	RINCIPAL				
+30 (24V)	X5080/ST	12	Instalar fusível adicional	<u>FMS</u>		
-31 (Terra)	X5080/ST	1		<u>FMS</u>		
+15 (Após contacto)	X5080/ST	10	Instalar fusível adicional	<u>FMS</u>		
	CAN / RDD					
CAN-H	X5080/ST	6		<u>FMS</u>		
CAN-L	X5080/ST	9		<u>FMS</u>		
RDD CAN-H	RDD não disponível na FMS	Ligar o conector (	C vermelho ao tacógrafo:			
RDD CAN-L       Cf. Instruções de trabalho da MAN 567502       Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do taco</u> RDD.				<u>ógrafo</u>		
TÂCO						
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>		

### MAN TGX-TGS-TGM-TGL (EURO 6)

## WABCO

FMS



### LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	FIO N.º.	INFO	FIG.		
	CABO PRINCIPAL						
+30 (24V)	Painel de fusíveis	91		Instalar fusível adicional	1		
-31 (Terra)	Chassis				1		
+15 (Após contacto)	Painel de fusíveis	94		Instalar fusível adicional	1		
	CA	N / RDE	)				
RDD CAN-H RDD CAN-L	RDD não disponível na FMSLigar o conector C vermelho ao tacógrafo: PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW)Cf. Instruções de trabalho da MAN 567502Primeiro, verifique a Compatibilidade do tacógra 				<u>ógrafo</u>		
	BRAÇADEIRA DA CAN						
CAN-H	A 402X1	14		AZUL / VERMELHO	<u>3</u>		
CAN-L	A 402X1	15		AZUL / BRANCO	<u>3</u>		
	-	ГÂCO					
Tâco (D8)	Tâco	D8			<u>TC</u>		

### MAN TGX-TGS-TGM-TGL (EURO 6)



Ligações de energia



Figura 1 = Ligações de energia

#### BRAÇADEIRA DA CAN

No lado esquerdo do painel de fusíveis, encontra o conector **A 402X1** preto. Pode ligar os fios CAN aqui:

- CAN HIGH: AZUL - VERMELHO

- CAN LOW: AZUL - BRANCO



#### TÂCO

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações da FMS, são necessários pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões MAN local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA MAN	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	07.912.010.222	Constant of the second se



### MERCEDES ACTROS (MP1,2,3) MERCEDES ACTROS (MP1, 2, 3) Euro 3/4/5





### LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.
	CA	ABO PRINC	IPAL	
+30 (24V)		12	Instalar fusível adicional	<u>FMS</u>
-31 (Terra)		1		<u>FMS</u>
+15 (Após contacto)		10	Instalar fusível adicional	<u>FMS</u>
		CAN/RD	D	
САМ-Н		6		<u>FMS</u>
CAN-L		9		<u>FMS</u>
RDD CAN-H	RDD não	Ligar o co	onector C vermelho ao tacógrafo:	
RDD CAN-L	disponível na FMS	PINO 5 (C Primeiro, <u>tacógrafo</u>	AN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW) verifique a <u>Compatibilidade do</u> <u>RDD.</u>	<u>RDD</u>
		TÂCO		
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>

### **MERCEDES ACTROS (MP1,2,3)**

## WABCO

FMS

Desde novembro de 2011, o Actros é fornecido com um "Fleetboard" ativo durante 4 meses. O cliente precisa de encomendar o **cabo Y** que está ligado ao "Fleetboard".

A "FMS router function" (função do router FMS) deverá ser ativada no "Fleetboard" pela MB Alemanha.





Figura - FMS

#### CONECTOR FMS

#### <u>Cabo Y</u>

Este cabo específico tem de ser encomendado à Mercedes-Benz e instalado pela mesma. Para mais informações, consulte os guias específicos de instalação no camião (TIG).

A0035405005



#### RDD



## MERCEDES ACTROS (MP1,2,3) LIGAÇÕES SEM O "FLEETBOARD"

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.		
CABO PRINCIPAL						
+30 (24V)	Х7	2	F8 ou instalar fusível adicional	<u>1 &amp; 2</u>		
-31 (Terra)	X7	7		<u>1 &amp; 2</u>		
+15 (Após contacto)	X7	9	F10 ou instalar fusível adicional	<u>1 &amp; 2</u>		
	CAN /	RDD				
RDD CAN-H	RDD não	Ligar o conector C vermelho ao tacógrafo: PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW)		<u>RDD</u>		
RDD CAN-L	disponivel na FMS	Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do</u> tacógrafo RDD.				
	CANC	liQ				
CAN-H	X11		Fiada inferior	<u>5</u>		
CAN-L	X11		Fiada superior	<u>5</u>		
TÂCO						
Tâco (D8) APENAS no caso do "Fleetboard" NÃO ser utilizado!	X83		Ligar ao fio AMARELO-AZUL	<u>6</u>		

Para a ativação da interface CoTel FMS, consulte as sugestões Mercedes Xentry, por exemplo: GI82.85-N-039319.



### **MERCEDES ACTROS (MP1,2,3)**



Ligações de energia



Figura 1 = Ligações de energia

Por baixo do painel de instrumentos do lado do passageiro, pode encontrar os fusíveis. Remova a placa de proteção plástica por cima dos fusíveis.

Ligue o conector de energia azul à posição X7.



Figura 2 = Localização X7

#### CANcliQ

Ligue o CANcliQ aos fios AMARELO e AZUL do conector X11.

Os fios amarelos (fiada superior) são todos CAN LOW.

Os fios azuis (fiada inferior) são todos CAN HIGH.

- CAN HIGH: AZUL
- CAN LOW: AMARELO



Figura 5 - Conector CAN X11

#### **MERCEDES ACTROS (MP1,2,3)** TÂCO

#### APENAS no caso do "Fleetboard" NÃO ser utilizado!

Logo por cima dos fusíveis, existe um conector com 2 fios: X83. Este conector não tem uma função específica.

Ligue o fio do tacógrafo AMARELO ao fio AMARELO-AZUL no conector X83. Retire o tacógrafo e mude o fio AMARELO-AZUL do conector D para o PINO 8.

Desta forma, não tem de puxar o fio do tacógrafo amarelo até ao tacógrafo.

#### Outras ligações do tacógrafo possíveis

Mude o fio AMARELO-AZUL da posição 1 para a posição 8.

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.

© 2019 WABCO Todos os direitos reservados



Fio D8

#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Mercedes local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA MERCEDES	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	013 545 76 26	A CONTRACTOR
CONECTOR X7	017 545 60 26	









#### XENTRY

### Information on FMS interface (FMS standard)

Topic number	GI82.85-N-052870	
Version	8	
Design group	82.85 Navigation and Communication system (CNS, ICS, COMAND, FleetBoard)	
Date	08-13-2014	
Validity	New Actros/Antos/Arocs (963.### - 964.###)	
Reason for change	corrected messge name for "High Resolution Fuel Con- sumption: HRLFC" was "FEC1" instead of "FD09"	

Complaint:

Information on retrofitting or upgrading (updating) the FMS interface according to FMS Standard (code E4B "Interface, FMS fleet management system")

Notes:

Preinstallation of the FMS interface can be ordered from the factory under the sales code E4B.

Parallel operation of FleetBoard and the FMS interface is possible under certain circumstances (see Remedy, option 3).

The data are output via the central gateway (CGW) control unit.

In vehicles up to production month 11/2012 the FMS Standard 2.0 was installed (CGW control unit A000 446 11 27, -14 27).

In vehicles as of production month 12/2012 the FMS Standard 3.0 was installed (CGW control unit A000 446 15 27, - 16 27 and future versions).

If a vehicle is to be upgraded from FMS Standard 2.0 to FMS Standard 3.0 at the customer's request, then the CGW control unit must also be replaced with the current version.

In vehicles up to production month 07/2012 with CGW control unit A000 446 11 27, it is absolutely essential to use an A000 446 16 27 or higher.

Information about the fuel consumption is transmitted in the form of the message FD09 "High Resolution Fuel Consumption: HRLFC" (ID 18FD0917). The message FEE9 "Fuel Consumption: LFC" (ID 18FE917) is NOT used.

The status of the power take-off ("PTO state" in ID 14FEF1FC) is currently unavailable. It will be made available at a later date.

The message FE6B "Driver's Identification: DI" will be made available with FMS Standard 3.0.

FMS stands for 'Fleet Management System'. The FMS standard is an electronic communications interface for fleet management systems from different manufacturers. It is used to convert vehicle-internal CAN data into the standardized SAE J1939 format and to forward it to the respective external fleet management system. The data contents of the

### **MERCEDES ACTROS (MP1,2,3)**



#### XENTRY

interface are precisely defined and agreed upon jointly by the manufacturers Daimler, DAF, IVECO, MAN, Scania and Volvo. As a result, different fleet management systems can evaluate vehicle data generated by equipment from the above-named manufacturers without problem and irrespective of the brand and make.

Cause:

Queries regarding retrofit installation or upgrading (updating) of external fleet management systems.

Attachments	
File	Description
Einbauorte.pdf	Einbauorte CGW, X109.21
Installations.pdf	Mounting locations of CGW, X109.21
FMS 2.0-Signaltabelle_Ver3.pdf	FMS 2.0 Signaltabelle
FMS 2.0 table of signals_Ver3.pdf	Overview of signals FMS 2.0
FMS 3.0-Signaltabelle_ver2.pdf	FMS 3.0-Signaltabelle
FMS 3.0 table of signals_ver2.pdf	Overview of signals FMS 3.0

#### Remedy:

Note:

The retrofitting or upgrading of the FMS interface is not covered by warranty, and must be paid for entirely by the customer.

Alternative 1: FleetBoard or FleetBoard preinstallation exists in the vehicle (codes J3A, J9C, Z8I)

In this case the FleetBoard computer (code J3A) must first be disconnected and, if necessary, removed. The connector A30.X1.18 contains CAN-H, CAN-L, tml. 30, tml. 15 and tml. 31 for connecting the FMS system (see circuit diagram PE82.85-W-2103SFA). Then perform the following steps:

- In the CGW under "Adaptations -> Coding -> Control unit list" set the value "043 FleetBoard" to "Not Installed"
- In the CGW under "Adaptations -> Coding -> Vehicle configuration" set the value "541 Telematics platform" to "EMS"
- In the ICUC under "Teach-in processes" transfer the vehicle equipment and control unit list from the CGW
- In the digital tachograph under "Adaptations -> Coding" set the value "000 FleetBoard" to "NOT INSTALLED" (with Stoneridge only) and set the value "001 Telematics CAN bus" to "Low Speed CAN Bus".

IMPORTANT: These changes can only be performed with a workshop card.

NOTE on CGW: If fields highlighted in red or fields with dashes "----" are displayed in the parameters of the CGW, then any parameter changes will not be accepted. Valid data must first be entered in these fields (e.g. "IPPC -> NOT PRESENT") before the changes can be accepted.

Alternative 2: FleetBoard preinstallation is NOT present in the vehicle (code J9X)

In this case, install the wiring according to circuit diagram PE82.85-W-.2006SFA. If the connections on the CGW are already occupied, the connection must be made according to the circuit diagram at the roof connector X109.21. Then perform the following steps:

 In the CGW under "Adaptations -> Coding -> Vehicle configuration" set the value "541 Telematics platform" to "EMS"

### **MERCEDES ACTROS (MP1,2,3)**



#### XENTRY

- · In the ICUC under "Teach-in processes" transfer the vehicle equipment and control unit list from the CGW
- In the digital tachograph under "Adaptations -> Coding" check the value "000 FleetBoard" and, if necessary, set it to "NOT INSTALLED" (with Stoneridge only)
- In the digital tachograph under "Adaptations -> Coding" check the value "001 Telematics CAN bus" and, if necessary, set it to "Low Speed CAN Bus".
  - IMPORTANT: These changes can only be performed with a workshop card.

NOTE on CGW: If fields highlighted in red or fields with dashes "----" are displayed in the parameters of the CGW, then any parameter changes will not be accepted. Valid data must first be entered in these fields (e.g. "IPPC -> NOT PRESENT") before the changes can be accepted.

Alternative 3: Parallel operation of FleetBoard and FMS system (FMS router function)

Prerequisite: FleetBoard is already present in the vehicle.

The new FleetBoard telematics platform features an FMS router function allowing the parallel operation of both systems. The FMS system is connected to the output of the FleetBoard telematics platform by means of an adapter cable.

The FMS router is activated by FleetBoard Support on request. The FleetBoard FMS interface can only be used with an active FleetBoard service contract. Further information can be obtained directly from FleetBoard.

Parts							
Part number	ES1	ES2	Designation	Quantity	Note	EPC	Other ma- ke part
A 003 540 49 05			Adapter cable 1m	1	Adapter cable for use with FMS router function	X	
A 003 540 50 05			Adapter cable 3m	1	Adapter cable for use with FMS router function	X	

MERCEDES ACTROS (MP4), ANTOS, ATEGO, AROCS Euro 5-6 (chassis WDB963.### - 964.###)



### LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.
	СА	BO PRINCIPAL		
+30 (24V)	FMS	12	Instalar fusível adicional	<u>FMS</u>
-31 (Terra)	FMS	1		<u>FMS</u>
+15 (Após contacto)	FMS	10	Instalar fusível adicional	<u>FMS</u>
		CAN / RDD		
CAN-H	FMS	6	Tem de ser ativado	<u>FMS</u>
CAN-L	FMS	9	Tem de ser ativado	<u>FMS</u>
RDD CAN-H		Ligar o conector C vermelho ao tacógrafo: PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW) Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo</u> <u>RDD.</u>		<u>RDD</u>
RDD CAN-L	disponível na FMS			
TÂCO				
Tâco (D8)			Conector do tacógrafo D8	

#### FMS



### Cabo Y

(Cabo do router FMS)

Este cabo específico tem de ser encomendado à Mercedes-Benz e instalado pela mesma. Para mais informações, consulte os guias específicos de instalação no camião (TIG).



(TP4) A0035405005









ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.		
	CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	Х7	2	Instalar fusível adicional	<u>1 &amp; 2</u>		
-31 (Terra)	Х7	7		<u>1 &amp; 2</u>		
+15 (Após contacto)	Х7	9	Instalar fusível adicional	<u>1 &amp; 2</u>		
CAN / RDD						
RDD CAN-H	Ligar o conector C vermelho ao tacógrafo:					
RDD CAN-L	AlbertaPINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW)disponível naFMSFMSPrimeiro, verifique a <a href="Compatibilidade_dtacografo">Compatibilidade_dtacografo</a> RDD.					
		CANcliQ				
CAN-H	Fios torcidos VERDE e AZUL		AZUL	<u>5</u>		
CAN-L	Fios torcidos VERDE e AZUL		VERDE	<u>5</u>		
TÂCO						
Tâco (D8)			Conector do tacógrafo D8			
Tâco (D8) APENAS no caso do "Fleetboard" NÃO ser utilizado!	Conector cinzento no lado direito por cima do painel de fusíveis	AMAREL O - AZUL	Conector do tacógrafo D: Mude o fio AMARELO-AZUL da posição 1 para a posição 8.	<u>4</u>		

Para a ativação do sistema de gestão de frotas (FMS), consulte as sugestões Mercedes Xentry, por exemplo: GI82.85-N-052870.

A oficina da MB precisa de desativar o Fleetboard e ativar o FMS no CGW (Gateway central).
Ligações de energia



CANcliQ

Encontre o conector com fios torcidos verde e azul:

- **CAN HIGH: AZUL** -
- CAN LOW: VERDE

Coloque ambos os fios no CANcliQ e feche-o.



Figura 5 - Actros Atego





#### APENAS no caso do "Fleetboard" NÃO ser utilizado!

Puxe o fio do tacógrafo amarelo até ao tacógrafo.

OU

Retire o tacógrafo e mude o fio AMARELO-AZUL do conector D do PINO 1 para o PINO 8.



Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao fio **AMARELO-AZUL** no conector CINZENTO no lado direito por cima do painel de fusíveis.

#### Figura 4





Tâco

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

Para efetuar as ligações, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Mercedes local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA MERCEDES	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	A013 545 76 26	
Conector X7 cinzento	A013 545 64 26	
Conector FMS padrão		
CONECTOR FMS NOVO TIPO	A0265459628	
PINO DE CONTACTO MACHO	A035 545 25 28	Image: State Stat



## SUGESTÕES XENTRY

## XENTRY TIPS

#### Information on FMS interface (FMS standard)

Topic number	GI82.85-N-052870
Version	12
Design group	82.85 Navigation and Communication system (CNS, ICS, COMAND, FleetBoard)
Date	07-29-2016
Validity	Model 963, 964, 967, 956
Reason for change	Order date for retrofit updated Document number for model 956 added

#### Complaint:

- The FMS date for fuel consumption is missing from the FMS interface
- The FMS date "Driver-ID" is missing from the FMS interface
- The value of the FMS date "PTO-State" does not change when power take-off switched on
- Queries on retrofitting or upgrading (updating) the FMS interface according to the FMS Standard (code E4B "Interface, FMS fleet management system")

#### Notes:

- Preinstallation of the FMS interface can be ordered from the factory under the sales code E4B.
- A retrofit for the FMS interface is available as a retrofit kit (see remedy).
- Parallel operation of FleetBoard and the FMS interface is possible under certain conditions (see remedy).
- The FMS data are issued through the central gateway (CGW) control unit.
- In vehicles up to production month 11/2012 the FMS Standard 2.0 was installed (CGW control unit A000 446 11 27, -14 27).
- In vehicles as of production month 12/2012 the FMS Standard 3.0 was installed (CGW control unit A000 446 15 27, - 19 27 and future versions).
- If a vehicle is to be upgraded from FMS Standard 2.0 to FMS Standard 3.0 at the customer's request, then the CGW control unit must also be replaced with the current version.
- For vehicles up to production month 07/2012 with CGW control unit A000 446 11 27 an upgrade to FMS Standard 3.0 is not possible.

The FMS standard is an electronic communications interface for fleet management systems from different manufacturers. It is used to convert vehicle-internal CAN data into the standardized SAE J1939 format and to forward it to the respective external fleet management system. The data contents of the interface are precisely defined and agreed upon jointly by the manufacturers Daimler, DAF, IVECO, MAN, Scania and Volvo. As a result, different fleet management systems can evaluate vehicle data generated by equipment from the above-named manufacturers without problem and irrespective of the brand and make.

Cause:

Attachments



XENTRY TIPS

File	Description
FMS 2.0-Signaltabelle_Ver3.pdf	FMS 2.0 signal table
FMS 2.0 table of signals_Ver3.pdf	Overview of signals FMS 2.0
FMS 3.0-Signaltabelle_ver2.pdf	FMS 3.0 signal table
FMS 3.0 table of signals_ver2.pdf	Overview of signals FMS 3.0

#### Remedy:

- The message FE6B "Driver's Identification: DI" will be made available with FMS Standard 3.0.
- Information about the fuel consumption is transmitted in the form of the message FD09 "High Resolution Fuel Consumption: HRLFC" (ID 18FD0917). The message FEE9 "Fuel Consumption: LFC" (ID 18FEE917) is NOT used.
- The status of the power take-off ("PTO state" in ID 14FEF1FC) is currently unavailable. This will be available with a new CGW generation as from 2017. The new CGW generation is not downward compatible.

#### Retrofitting of FMS interface (code E4B):

For chargeable retrofitting of the FMS interface, the retrofit kit A000 827 73 59, consisting of a CD-ROM and a parts kit for connection, is required. The retrofit kit can be ordered as from 29.07.2016 in the GLC.

WIS contains corresponding work instructions (Note: Ignore the B6-number stated there)

#### Procedure:

- Order retrofit kit using the part number and quoting the vehicle identification number in the Global Logistics Center (GLC).
- The GLC supplies an empty data medium and the contacting points (the data medium is required for process-related reasons and can be disposed of immediately after receipt).
- Use XENTRY to parameterize the FMS interface (after receipt of data medium).

#### Requirements:

- XENTRY must be online for parameterization.
- At least XENTRY update 05/2016 or 07/2016 in each instance with the latest add-on status must be installed.

#### Parallel operation of FleetBoard and FMS system (FMS router function)

Prerequisite: FleetBoard is already present in the vehicle.

The FleetBoard telematics platform features an FMS router function allowing the parallel operation of both systems. The FMS system is connected to the output of the FleetBoard telematics platform by means of an adapter cable.

#### The FMS router is activated by FleetBoard Support on request. Further information on this and on the current adapter cables can be obtained directly from FleetBoard.

WIS-References			
Document number	Title	Note	Allocation
AN82.85-W-0021HA	Retrofit interface for fleet management system (FMS)	Model 963/964 except code Z3L	Remedy



## MERCEDES ACTROS (MP4)-ANTOS-ATEGO-AROCS XENTRY TIPS

AN82.85-W-0021HB	Retrofit interface for fleet management system (FMS)	Model 963/964 with code Z3L	Remedy
AN82.85-W-0021B	Retrofit interface for fleet management system (FMS)	Model 967	Remedy
AN82.85-W-0021C	Retrofit interface for fleet management system (FMS)	Model 956	Remedy

# MERCEDES ATEGO

## WABCO





## LIGAÇÕES

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.
	C			
+30 (24V)	X7.1	1	Instalar fusível	<u>1 &amp; 2</u>
-31 (Terra)	X7.1	2		<u>1 &amp; 2</u>
+15 (Após contacto)	X7.1	3	Instalar fusível	<u>1 &amp; 2</u>
		CAN / RDD		
RDD CAN-H	RDD não Ligar o conector C vermelho ao tacógrafo:			
RDD CAN-L	FMS Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDD.</u>			fo RDD.
CANcliQ				
CAN-H	Z	Fiada direita	AZUL	<u>5</u>
CAN-L	Z	Fiada esquerda	AMARELO	<u>5</u>
TÂCO				
Tâco (D8)	X7.1	9		<u>3</u> & <u>TC</u>

Para a ativação da interface CoTel FMS, consulte as sugestões Mercedes Xentry, por exemplo: Gl82.85-N-039319.

## **MERCEDES ATEGO**

Ligações de energia





Figura 1 = Ligações X7.1

Por baixo da placa de madeira no lado esquerdo, pode encontrar o conector X7.1.

Este também pode ser alcançado a partir de dentro da cabine.

Se tiver ligado o fio do tacógrafo amarelo ao conector X7.1, tem de mudar o fio AMARELO-AZUL no conector D castanho atrás do tacógrafo.

Mude o fio AMARELO-AZUL da posição 1 para a posição 8.

Outra ligação do tacógrafo possível

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura 2 = Localização X7.1



Figura 3 = Fio D8



Figura TC - Ligação do tacógrafo

## **MERCEDES ATEGO**

CANcliQ

#### Atego 1ª geração

Ligue o CANcliQ aos fios amarelo e azul do conector no lado esquerdo por baixo do painel de fusíveis.

Os fios AZUIS (fiada da direita) são todos CAN HIGH.

Os fios AMARELOS (fiada da esquerda) são todos CAN LOW.

- CAN HIGH: AZUL
- CAN LOW: AMARELO



#### Atego 2ª geração

Ligue o CANcliQ aos fios verde e azul do bloqueio de distribuição no topo.

- CAN HIGH: AZUL
- CAN LOW: VERDE





Figura 5 - Localização da ligação CAN



#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários ligações e pinos especiais.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA MERCEDES	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	013 545 76 26	A CONTRACTOR
CONECTOR X7.1	013 545 64 26	

## WABCO

## MERCEDES AXOR II MERCEDES AXOR II









### LIGAÇÕES

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	X7.1	1	Instalar fusível adicional	<u>1 &amp; 2</u>	
-31 (Terra)	X7.1	2		<u>1 &amp; 2</u>	
+15 (Após contacto)	X7.1	3	Fusíveis protegidos pela Mercedes	<u>1 &amp; 2</u>	
	CA	N / RDD			
RDD CAN-H	Ligar o conector C vermelho ao tacógrafo:				
RDD CAN-L	disponível na FMS	PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW) Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do ta</u> <u>RDD.</u>		<u>cógrafo</u>	
CANcliQ					
CAN-H	Z	Fiada direita	AZUL	<u>4</u>	
CAN-L	Z	Fiada esquerda	AMARELO	<u>4</u>	
TÂCO					
Tâco (D8)	X7.1	9		5 & TC	

Para a ativação da interface CoTel FMS, consulte as sugestões Mercedes Xentry, por exemplo: Gl82.85-N-039319.

## **MERCEDES AXOR II**



Ligações de energia



Figura 1 = Ligações X7.1

Por baixo da placa de madeira no lado esquerdo, pode encontrar o conector X7.1.

Este também pode ser alcançado a partir de dentro da cabine.



Figura 2 = Localização X7.1

TÂCO

Se tiver ligado o fio do tacógrafo amarelo ao conector X7.1, tem de mudar o fio AMARELO-AZUL no conector D castanho atrás do tacógrafo.

Mude o fio AMARELO-AZUL da posição 1 para a posição 8.



Figura 5 = Fio D8

#### Outras ligações do tacógrafo possíveis

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

## **MERCEDES AXOR II**

#### CANcliQ



Ligue o CANcliQ aos fios amarelo e azul do conector no lado esquerdo por baixo do painel de fusíveis.

Os fios AZUIS (fiada da direita) são todos CAN HIGH.

Os fios AMARELOS (fiada da esquerda) são todos CAN LOW.

- **CAN HIGH: AZUL** \_
- **CAN LOW: AMARELO**



Figura 4 - Localização da ligação CAN

#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Mercedes local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA MERCEDES	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	013 545 76 26	North Contraction of the second secon
CONECTOR X7.1 & X1	013 545 64 26	

# RENAULT D

WABCO



## LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.
	(		AL	
+30 (24V)	X26	12		<b>FMS</b>
-31 (Terra)	X26	1		<b>FMS</b>
+15 (Após contacto)	X26	10		<b>FMS</b>
		CAN / RDD		
CAN-H	X26	6		<b>FMS</b>
CAN-L	X26	9		<b>FMS</b>
RDD CAN-H	RDD		rifigue o Competibilidado do tocóm	
RDD CAN-L	FMS FMS			
TÂCO				
Tâco (D8)	XCH2 CASTANHO	29	Fio 0405	1

#### Ligações de energia



© 2019 WABCO Todos os direitos reservados

## **RENAULT D**

LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	FIO	INFO	FIG.
		CABO P	RINCIPAL		
+30 (24V)	XC-BB1	23		Utilizar fusível adicional	<u>2</u>
-31 (Terra)	XC-BB1	14,19,20			2
+15 (Após contacto)	XC-BB1	25		Utilizar fusível adicional	2
		R	DD		
RDD CAN-H	RDD não	Ligar o co	onector C vermelho	ao tacógrafo:	
RDD CAN-L	disponível na FMS	PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW) Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDD.</u>			
		C	AN		
CAN-H	VECU		AMARELO		
CAN-L	VECU		VERDE		
TÂCO					
Tâco (D8)	XCH2 CASTANHO	29	Fio 0405		1

#### Ligações de energia





## **RENAULT D**

#### CAN





#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações do FMS e do tacógrafo, são necessários pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões DAF local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA RENAULT	FIGURA
<u>CONECTOR FMS padrão</u> <u>NOVO TIPO</u>	<u>7403987480</u>	
PINO DE CONTACTO MACHO	<u>7400978295</u>	

PARTE	NÚMERO DA PEÇA VOLVO	FIGURA
<u>XC-BB1 +30 &amp; +15</u>	<u>20375161</u>	
XC-BB1 GND PIN	<u>991610</u>	

## RENAULT MAGNUM DXI RENAULT MAGNUM DXI (VF617) & E-TECH



Ano de construção: 2005 - até hoje

Informações: Motores DXI segundo o número VIN: VF617 (primeiros 5 caracteres)



#### LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO



ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
	CAE		PAL		
+30 (24V)	FMS	2	Instalar fusível adicional	<u>1 &amp; 2</u>	
-31 (Terra)	FMS	1		<u>1 &amp; 2</u>	
+15 (Após contacto)	FMS	16	Instalar fusível adicional	<u>1 &amp; 2</u>	
		CAN / RDD	•		
CAN-H	FMS	9		<u>1 &amp; 2</u>	
CAN-L	FMS	8		<u>1 &amp; 2</u>	
RDD CAN-H					
RDD CAN-L	RDD disponível na FMS Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDD</u> RDD CAN-L				
TÂCO					
Tâco (D8)	FMS	5		<u>1 &amp; 2</u>	



Ligações de energia



Figura 1 = Ligações ST14

O conector cinzento do FMS pode ser encontrado atrás do suporte de copo no lado direito do condutor. Todas as ligações podem ser feitas aqui.



#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários uma ligação e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Renault local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA RENAULT	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	50 01 865 638	A DE A
CONECTOR FMS	74 20 367 826	

LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.			
CABO PRINCIPAL							
+30 (24V)	PB1	20	Instalar fusível adicional	<u>3</u>			
	XJR32	11	Instalar fusível adicional	<u>4</u>			
-31 (Terra)	PB1	21	Ponto de ligação à terra acima	<u>3</u> & <u>4</u>			
+15 (Após contacto)	PB1	2	Instalar fusível adicional	<u>3</u>			
	XJR32	2	Instalar fusível adicional	<u>4</u>			
	CANcliG	Q + DATA	cliQ (FLEX)				
CONECTOR CAN VECU	<ul> <li>DATAcliQ         <ul> <li>CAN HIGH: CASTANHO</li> <li>CAN LOW: LARANJA</li> </ul> </li> <li>CANCLIQ:         <ul> <li>CAN HIGH: LARANJA</li> <li>CAN LOW: VERDE</li> </ul> </li> </ul>						
		RDD					
RDD CAN-H RDD CAN-L	RDD não disponível na FMS FMS FMS FMS FMS FMS FMS FMS FMS FMS			afo: LOW) <u>de do</u>			
TÂCO							
Tâco (D8)	Tâco D	8		<u>TC</u>			

### Ligações de energia





## WABCO

O conector PB1 castanho pode ser encontrado por baixo do painel inicial do passageiro no lado direito.

O conector XJR32 pode ser encontrado por cima do espaço do PB1.



Figura 3 = Localização PB1

#### CANcliQ + DATAcliQ (FLEX)

O VECU pode ser encontrado atrás do suporte de copo. O conector está logo abaixo.

- DATAcliQ
  - CAN HIGH: CASTANHO (J1708)
  - CAN LOW: LARANJA (J1708)
- CANcliQ:
  - CAN HIGH: LARANJA (CAN)
  - CAN LOW: VERDE (CAN)

Também pode ser encontrado atrás do painel de fusíveis.



Figura 5 - VECU



#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários uma ligação e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Renault local.

PARTE	CÓDIGO DE ENCOMENDA RENAULT	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	50 01 865 638	A DE TO
CONECTOR PB1	74 20 367 827	

Tâco

Ligue	0	fio	do	tacógrafo	amarelo	ao	conector	D
castan	ho	, pos	sição	o 8.				

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

### LIGAÇÕES AO MAGNUM E -TECH < 2005

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	C972	1	Instalar fusível	<u>6</u>	
-31 (Terra)	C972	2		<u>6</u>	
+15 (24V após contacto)	C971	2	Instalar fusível	<u>6</u>	

Ligações de energia





#### Peças adicionais

Para ligar o cabo principal, são necessários 2 conectores e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Renault local.

PARTE	CÓDIGO DE ENCOMENDA RENAULT	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	5010 347 347	
CONECTOR C972 CINZENTO	50 10 293 074	CHILI I
CONECTOR C971 PRETO	50 10 293 073	CARLES I



## **RENAULT MIDLUM DXI**



## LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
	САВО	PRINCIP	AL		
+30 (24V)	FMS	2	Instalar fusível	<u>1</u>	
-31 (Terra)	FMS	1		<u>1</u>	
+15 (Após contacto)	FMS	16	Instalar fusível	<u>1</u>	
	CA	N/RDD			
CAN-H	FMS	9		<u>1</u>	
CAN-L	FMS	8		<u>1</u>	
RDD CAN-H	PDD disponível Primeiro verifique a Compatibilidade de tacégrate				
RDD CAN-L	na FMS		<u>RDD.</u>		
TÂCO					
Tâco (D8)	FMS	5		<u>1</u>	





Figura 1 = Ligações ST14

A localização do conector cinzento do FMS depende do modelo de cabo e da data de produção.

- 3. Atrás da chapa de cobertura na parte inferior do rádio.
- 4. Atrás da parte inferior do painel de instrumentos. Para o alcançar, desmonte o porta-luvas.

Figura 2 - Localização do FMS

#### Peças adicionais

Para efetuar a ligação do FMS, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Renault local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA RENAULT	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	50 01 865 638	A DE A
CONECTOR FMS	74 0 367 826	

LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
	САВО РІ	RINCIPAL			
+30 (24V)	PB1	20	Instalar fusível adicional	<u>3&amp;4</u>	
-31 (Terra)	PB1	21		<u>3&amp;4</u>	
+15 (Após contacto)	PB1	2	Instalar fusível adicional	<u>3&amp;4</u>	
	CANcliQ + DA	ATAcliQ (FLE	EX)		
CONECTOR CAN VECU	<ul> <li>DATAcliQ         <ul> <li>CAN HIGH: CASTANHO (J1708)</li> <li>CAN LOW: LARANJA (J1708)</li> </ul> </li> <li>CANcliQ:         <ul> <li>CAN HIGH: LARANJA (CAN)</li> <li>CAN LOW: VERDE (CAN)</li> </ul> </li> </ul>			<u>5</u>	
	R	DD			
RDD CAN-H	RDD CAN-H Ligar o conector C vermelho ao tacógrafo: PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW)				
RDD CAN-L	Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDD.</u>				
	ΤÂ	.co			
Tâco (D8)	Tâco	D8		<u>TC</u>	

#### Ligações de energia



Figura 3 - Conector PB1

O conector PB1 castanho pode ser encontrado no lado direito do painel de fusíveis no lado do passageiro.



Figura 4 - Localização do conector PB1



#### Peças adicionais

Para ligar o cabo principal, são necessários uma ligação e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Renault local.

PARTE	CÓDIGO DE ENCOMENDA RENAULT	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	50 01 865 638	A DE A
CONECTOR PB1	74 20 367 827	

#### CANcliQ + DATAcliQ (FLEX)



#### TÂCO



Figura TC - Ligação do tacógrafo

## RENAULT PREMIUM DXI RENAULT PREMIUM DXI (VF624 / VF627 / VF629)



#### Ano de construção: 2005 - até hoje

Informações: Motores DXI segundo o número VIN: VF624 / VF627 / VF629 (primeiros 5 caracteres)



### LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.		
CABO PRINCIPAL						
+30 (24V)	FMS	2	Fio 2312 para o fusível 54 ou instalar fusível adicional	<u>1 &amp; 2</u>		
-31 (Terra)	FMS	1	Fio -15.8	<u>1 &amp; 2</u>		
+15 (Após contacto)	FMS	16	Fio 2317 para o fusível 58 ou instalar fusível adicional	<u>1 &amp; 2</u>		
CAN / RDD						
CAN-H	FMS	9	Fio 0206	<u>1 &amp; 2</u>		
CAN-L	FMS	8	Fio 0207	<u>1 &amp; 2</u>		
RDD CAN-H	PDD disponívol Primoiro vorifique a Compatibilidade de teoégrafo					
RDD CAN-L	na FMS RDD.					
TÂCO						
Tâco (D8)	FMS	5	Fio 0405	<u>1 &amp; 2</u>		

## **RENAULT PREMIUM DXI**

## WABCO

Ligações de energia



Figura 1 = Ligações ST14

A localização do conector cinzento do FMS depende do modelo de cabo e da data de produção.

- 1. Atrás da chapa de cobertura na parte inferior do rádio.
- Atrás da parte inferior do painel de instrumentos. Para o alcançar, desmonte o porta-luvas (2 parafusos no interior).



Figura 2 - Localização do FMS

Para efetuar a ligação do FMS, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Renault local. Consulte <u>Peças adicionais.</u>

### LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.
	C		AL	
+30 (24V)	PB1	20	Instalar fusível adicional	<u>3 &amp; 4</u>
-31 (Terra)	PB1	21		<u>3 &amp; 4</u>
+15 (Após contacto)	PB1	2	Instalar fusível adicional	<u>3 &amp; 4</u>
	CANc	liQ + DATAcliQ	(FLEX)	
CONECTOR CAN VECU	<ul> <li>DATAcliQ         <ul> <li>CAN HIGH: CASTANHO (J1708)</li> <li>CAN LOW: LARANJA (J1708)</li> </ul> </li> <li>CANCliQ:         <ul> <li>CAN HIGH: LARANJA (CAN)</li> <li>CAN LOW: VERDE (CAN)</li> </ul> </li> </ul>			<u>5</u>
RDD				
RDD CAN-H RDD CAN-L	Ligar o conector C vermelho ao tacógrafo: PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW) Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDD.</u>			
TÂCO				
Tâco (D8)	Tâco	D8		<u>TC</u>

## **RENAULT PREMIUM DXI**

#### Ligações de energia

O conector PB1 castanho pode ser encontrado no lado direito do painel de fusíveis no lado do passageiro.



Para efetuar a ligação do PB1, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Renault local. Consulte **Peças adicionais**.

#### CANcliQ + DATAcliQ (FLEX)

O VECU pode ser encontrado atrás do painel no lado direito.





Figura 5 - VECU

- DATAcliQ
  - CAN HIGH: CASTANHO (J1708)
  - CAN LOW: LARANJA (J1708)
- CANcliQ:
  - CAN HIGH: LARANJA (CAN)
  - CAN LOW: VERDE (CAN)

#### TÂCO

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

## **RENAULT PREMIUM DXI**



#### Peças adicionais

Conector FMS cinzento

PARTE	NÚMERO DA PEÇA RENAULT	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	50 01 865 638	A DECEMBER OF
CONECTOR FMS	74 20 367 826	

#### Conector PB1 castanho

PARTE	NÚMERO DA PEÇA RENAULT	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	50 01 865 638	North Contraction of the second secon
CONECTOR PB1	74 20 367 827	CONTRACTOR OF CO

## **RENAULT PREMIUM DCI**

## WABCO

## **RENAULT PREMIUM DCI**

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	A	9	Fio 208	<u>6</u>	
-31 (Terra)	В	1		<u>6</u>	
+15 (Após contacto)	В	2	Fio 2234	<u>6</u>	

#### Ligações de energia



© 2019 WABCO Todos os direitos reservados

## **RENAULT PREMIUM DCI**



#### Peças adicionais

Para ligar o cabo principal, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Renault local.

PARTE	CÓDIGO DE ENCOMENDA RENAULT	FIGURA
PINO DE CONTACTO FÊMEA	5001 865 638	A DECEMBER OF
PINO DE CONTACTO FÊMEA	5010 347 347	
CONECTOR A	7420 367 826	
CONECTOR B	5010 293 074	

## RENAULT T-K-C RENAULT T-K-C





## LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.		
		CABO PRINCIP	AL			
+30 (24V)	X26	12		<u>FMS</u>		
-31 (Terra)	X26	1		<u>FMS</u>		
+15 (Após contacto)	X26	10		<u>FMS</u>		
	CAN / RDD					
CAN-H	X26	6		<u>FMS</u>		
CAN-L	X26	9		<u>FMS</u>		
RDD CAN-H	RDD					
RDD CAN-L	FMS					
TÂCO						
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	TC		

## **RENAULT T-K-C**



Ligações de energia



### LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	FIO	INFO	FIG.
	САВС	O PRINC	CIPAL		
+30 (24V)	BBEC2A	2	8025	F08	1
-31 (Terra)	BBEC2A	3&4	1		1
+15 (Após contacto)	BBEC2A	1	8027	F73	1
		CAN			
CAN-H			AMARELO	Segundo par da	'n
CAN-L			VERDE	esquerda	<u>2</u>
		RDD			
RDD CAN-H		Ligar	conector C vermelho	ao tacógrafo:	
RDD CAN-L	FMS	PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW) Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo</u> <u>RDD.</u>			<u>grafo</u>
TÂCO					
Tâco (D8)	D8			Tâco	<u>TC</u>

## **RENAULT T-K-C**

WABCO

Ligações de energia







Utilize o segundo par da esquerda.

#### RENAULT T-K-C TÂCO



Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



#### Peças adicionais

Para efetuar as ligações do FMS e do tacógrafo, são necessários pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Renault local.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA RENAULT	FIGURA
<u>CONECTOR FMS padrão</u> <u>NOVO TIPO</u>	<u>7403987480</u>	
<u>PINO DE CONTACTO MACHO</u>	<u>7400978295</u>	
# SCANIA R-G-P Series

Ano de construção: 04/2004 - 08/2016





## LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
	CAE	30 PRINCIPAL			
+30 (24V)	C137	12	Fusível 41	<u>FMS</u>	
-31 (Terra)	C137	1		<u>FMS</u>	
+15 (Após contacto)	C137	10	Fusível 8	<u>FMS</u>	
		CAN / RDD			
CAN-H	C137	6		<u>FMS</u>	
CAN-L	C137	9		<u>FMS</u>	
RDD CAN-H	RDD não	Ligar o conector C vermell	no ao tacógrafo:		
RDD CAN-L	disponível na FMS Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógrafo RDI</u>				
TÂCO					
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>	

### Ligações de energia

O cabo FMS e o cabo principal deverão ser ligados ao conector adicional (consulte <u>Peças adicionais</u>).

Ligue o conector ligado ao C137.





Figura - Conector FMS C137



**Conector C137** 

O conector C137 pode ser localizado na parte inferior do painel de fusíveis.

O gateway FMS é visível no painel de fusíveis.



LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.			
CABO PRINCIPAL							
+30 (24V)	Painel de fusíveis	30	Mudar fusível 30 para 5A	<u>1 &amp; 2</u>			
-31 (Terra)	Painel de fusíveis	Ponto de ligação à terra		1			
+15 (Após contacto)	Painel de fusíveis	17	Mudar fusível 17 para 5A	<u>1 &amp; 2</u>			
	CAN	/ RDD					
RDD CAN-H	RDD não	Ligar o conector (	C vermelho ao tacógr	afo:			
RDD CAN-L	disponível na FMS	PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW) Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacógraf</u> <u>RDD.</u>					
	C/	AN					
CAN-H	C481	1 A 9		<u>6</u>			
CAN-L	C481	13 A 21		<u>6</u>			
TÂCO							
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>			



### Ligações de energia



As ligações de energia e de ligação à terra podem ser efetuadas diretamente no painel de fusíveis.

Para as ligações +24V e +24V após contacto, necessita de pinos Scania especiais.

Junto às entradas de cabos no painel de fusíveis, pode consultar os números, que correspondem aos fusíveis na parte dianteira do painel de fusíveis.

Empurre para fora o dispositivo de bloqueio amarelo da respetiva posição e coloque-o novamente quando efetuar a ligação.

Se não existirem outros dispositivos ligados ao fusível 30 ou 17, deverá mudar os fusíveis originais para 5A.

Quando existe outro dispositivo também ligado ao fusível 30 ou 17, deverá utilizar a porta fusíveis adicionais.



Figura 2 - Entradas do cabo do painel de fusíveis

### BRAÇADEIRA DA CAN

O conector **C481** (fios AMARELO / BRANCO) pode ser encontrado no lado direito do painel de fusíveis.

Remova o conector do respetivo suporte e abra-o.

Os fios amarelos são todos CAN HIGH.

Os fios brancos são todos CAN LOW.



### TÂCO

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

# WABCO

# **SCANIA R-G-P**

### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Scania local.

	CÓDIGO DE ENCOMENDA SCANIA	FIGURA
CABO PRINCIPAL		
PINO DE CONTACTO MACHO	<u>1 448 955</u>	
CADO CAN antigo		
CONECTOR FMS	<u>DT04-3P</u>	
<b>BLOQUEIO SECUNDÁRIO</b>	<u>W3P</u>	
PINO DE CONTACTO MACHO	<u>0460-202-16141</u>	
	Conector FMS	oadrão
<u>PINO DE CONTACTO</u> MACHO	<u>816143</u>	Miles Miles Miles         Miles Miles         Mile
<u>CONECTOR FMS</u> NOVO TIPO	<u>1409 447</u> <u>1409 445</u>	1400447         1000445         10000445         10000445         10000445         10000445         10000445         10000445         10000445         10000445         10000445         10000445         10000445         10000445         1000445
Pinos CAN antigos		
PINO DE CONTACTO FÊMEA	<u>1 443 343 OU</u> <u>1 431 421</u>	A DE REAL OF THE R

# SCANIA R-S-G-P (NOVO)



# Nova série SCANIA R-S-G-P

Ano de construção: Agosto de 2016 - até hoje



## LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.		
	САВС	) PRINCIPAL				
+30 (24V)	C137	12	Fusível 41	<u>FMS</u>		
-31 (Terra)	C137	1		<u>FMS</u>		
+15 (Após contacto)	C137	10	Fusível 8	<u>FMS</u>		
CAN / RDD						
CAN-H	C137	6		<u>FMS</u>		
CAN-L	C137	9		<u>FMS</u>		
RDD CAN-H		Ligar o conector C verme	elho ao tacógrafo:			
RDD CAN-L	RDD não disponível na FMS	PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW) Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacóo</u> <u>RDD.</u>				
TÂCO						
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>		

# SCANIA R-S-G-P (NOVO)

## Ligações de energia

O cabo FMS e o cabo principal deverão ser ligados ao conector adicional (consulte <u>Peças adicionais</u>). Ligue o conector ligado ao C137.



Figura - Conector FMS C137



**Conector C137** 

O conector C137 pode ser localizado atrás do painel de fusíveis (retire o tubo de ar).



MARCO

SCANIA R-S-G-P (NOVO) LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.		
	CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	Painel de fusíveis adicionais	Fiada superior		1		
-31 (Terra)	Painel de fusíveis adicionais	Ponto de ligação à terra no lado direito		1		
+15 (Após contacto)	Painel de fusíveis adicionais	Fiada inferior		1		
	CAN CL	AMP / CANcliQ				
CAN-H		AMARELO				
CAN-L		BRANCO				
		RDD				
RDD CAN-H		Ligar o conector C verme	elho ao tacógrafo:			
RDD CAN-L	RDD nao disponivei na FMS	PINO 5 (CAN HIGH) & PINO 7 (CAN LOW) Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tac</u> <u>RDD.</u>				
		TÂCO				
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>		

### Ligações de energia

As ligações de energia e de ligação à terra encontramse disponíveis no painel de fusíveis adicionais.

- Fiada superior: +30 \_
- Fiada inferior: +15 -

São necessários um porta fusíveis e um pino para estabelecer o fusível.





Figura 1 - Ligações do painel de fusíveis adicionais

# SCANIA R-S-G-P (NOVO)

CAN CLAMP / CANcliQ



Remova a cobertura do painel de instrumentos e da caixa de fusíveis para encontrar o feixe de cabos no lado esquerdo que contém um par de fios torcidos amarelos e brancos com um cabo de ligação à terra cinzento.

### CAN CLAMP (EURO 6 - < 2018)

- CAN HIGH: AMARELO
- CAN LOW: BRANCO



Figura 3 - CAN

### **CANcliQ (EURO 6 - 2018)**

- CAN HIGH: AMARELO
- CAN LOW: BRANCO



### Tâco

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

# SCANIA R-S-G-P (NOVO)



### Peças adicionais

Para efetuar as ligações, são necessários ligações e pinos especiais. Estes encontram-se disponíveis no seu concessionário de camiões Scania local.

PARTE	CÓDIGO DE ENCOMENDA SCANIA	FIGURA
Conector FMS padrão		
PINO DE CONTACTO MACHO	<u>816143</u>	March         Bio         Bio </td
CONECTOR FMS NOVO TIPO	<u>1409 447</u> <u>1409 445</u>	1409447         1409445         1409445           13341         1409447         1409445           1358.83.4         1409447         1409445           13381         113 /061         113 /061           13382         113 /061         113 /061           2         113 /061         113 /061           2         113 /061         113 /061           2         113 /061         113 /061           2         113 /061         113 /061           2         113 /061         113 /061           2         113 /061         113 /061           2         113 /061         113 /061           2         113 /061         113 /061           2         113 /061         113 /061           3         32         32
CABO PRINCIPAL		
Porta fusíveis 5A	2085459	
<u>Pino de contacto do porta</u> fusíveis	<u>815651</u>	Real Provide American Science Provide American

# VOLVO FH-FM-FL TIPO 2 VOLVO FH-FM-FL TIPO 2





### LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	PINO INFO			
CABO PRINCIPAL						
+30 (24V)	FMS	12	Fusível F91 ou fusível adicional	<u>FMS</u>		
-31 (Terra)	FMS	1		<u>FMS</u>		
+15 (Após contacto)	FMS	10	Fusível F85 ou fusível adicional	<u>FMS</u>		
		CAN / RDD				
CAN-H	FMS	6		<u>FMS</u>		
CAN-L	FMS	9		<u>FMS</u>		
RDD CAN-H	RDD	Primoiro vorif	ique a Compatibilidade de tacégra			
RDD CAN-L	FMS	Primeiro, verifique a <u>Compatibilidade do tacograto RDD.</u>				
TÂCO						
Tâco (D8)	CUB	2	Fio ROSA	<u>2</u>		
Tâco (D8)	Ou tacógrafo	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>		

# VOLVO FH-FM-FL TIPO 2

Ligações de energia





### LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL - FH

ligações	CONECTOR	PINO	INFO		FIG.	
CABO PRINCIPAL						
+30 (24V)	Porta fusíveis adicionais	1 a 4	Fusíveis pela Volvo	protegidos	1	
-31 (Terra)	Ponto de ligação à terra	-			1	
+15 (Após contacto)	Porta fusíveis adicionais	5 a 8	Fusíveis pela Volvo	protegidos	1	
	CAN /	RDD				
RDD CAN-H	RDD disponível na Primeiro, verifique a <u>Compatibilidac</u>					
RDD CAN-L	FMS	FMS <u>tacógrafo RDD.</u>				
	CANcliQ + DAT	AcliQ (FLEX)				
CONECTOR CAN VECU	<ul> <li>DATAcliQ         <ul> <li>CAN HIGH: LARANJA</li> <li>CAN LOW: CINZENTO</li> </ul> </li> <li>CANCLIQ         <ul> <li>CAN HIGH: AMARELO</li> <li>CAN LOW: VERDE</li> </ul> </li> </ul>				<u>4</u>	
	TÂCO					
Tâco (D8)	CUB	2	Fio ROSA		<u>2</u>	
Tâco (D8)	Ou tacógrafo	D8	Ligar ao tac	ógrafo	<u>TC</u>	

# VOLVO FH-FM-FL TIPO 2

Ligações de energia





Figura 1 - Porta fusíveis adicionais PINO 1 A 4: +24V / PINO 5 A 8: +24V APÓS CONTACTO

No lado do passageiro, por baixo do painel de instrumentos, pode encontrar o conector CUB no lado direito.

No PINO 2, encontra-se ligado um fio ROSA. Solde o fio AMARELO do cabo do tacógrafo a este fio ROSA.

Não desligue o conector CUB! Caso contrário, o tacógrafo desligar-se-á.



Figura 2 - Conector CUB

VOLVO FH-FM-FL TIPO 2 LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL - FL

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	PB1	20	Instalar fusível adicional	<u>PB1</u>	
-31 (Terra)	PB1	21		<u>PB1</u>	
+15 (Após contacto)	PB1	2	Instalar fusível adicional	<u>PB1</u>	
CANcliQ + DATAcliQ (FLEX)					
CONECTOR CAN VECU	<ul> <li>DATAcliQ         <ul> <li>CAN HIGH: CASTANHO</li> <li>CAN LOW: LARANJA</li> </ul> </li> <li>CANCLIQ:         <ul> <li>CAN HIGH: LARANJA</li> <li>CAN LOW: VERDE</li> </ul> </li> </ul>				
		RDD			
RDD CAN-H RDD CAN-L	RDD não disponível na FMS Primeiro, verifigue a Compatibilidade do tacógrafo RD				
		TÂCO			
Tâco (D8)	TACO Tâco D8				

Ligações de energia



**Conector PB1** 



# **VOLVO FH-FM-FL TIPO 2**

CANcliQ + DATAcliQ (FLEX)

# WABCO

### FH

Por baixo do painel de fusíveis, pode encontrar o VECU.

Nota: Se houver 2 conectores semelhantes, utilize sempre o que estiver mais perto da dianteira do camião.

- DATAcliQ
  - CAN HIGH: LARANJA
  - CAN LOW: CINZENTO
- CANcliQ
  - CAN HIGH: AMARELO
     CAN LOW: VERDE





Figura 4 - VECU

### FL

O VECU pode ser encontrado atrás do painel no lado direito.

- DATAcliQ
  - CAN HIGH: CASTANHO
  - CAN LOW: LARANJA
- CANcliQ:
  - CAN HIGH: LARANJA
     CAN LOW: VERDE









# **VOLVO FH-FM-FL TIPO 2**

Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.

Tâco





Figura TC - Ligação do tacógrafo

### Peças adicionais

castanho, posição 8.

PARTE	NÚMERO DA PEÇA VOLVO	FIGURA
CONECTOR FMS antigo	203 83 169	
PINO DE CONTACTO MACHO	978295	
<u>CONECTOR FMS padrão</u> <u>NOVO TIPO</u>	<u>3987480</u> <u>1078187</u>	
PINO DE CONTACTO MACHO	<u>978295</u>	- Contraction of the second se



VOLVO NOVO FH-FM-FL

Ano de construção: 2013 - até hoje



# LIGAÇÕES AO CONECTOR FMS PADRÃO

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	FMS	12	Fusível F91 ou fusível adicional	<u>FMS</u>	
-31 (Terra)	FMS	1		<u>FMS</u>	
+15 (Após contacto)	FMS	10	Fusível F85 ou fusível adicional	<u>FMS</u>	
		CAN / RDD			
CAN-H	FMS	6		<u>FMS</u>	
CAN-L	FMS	9		<u>FMS</u>	
RDD CAN-H	RDD		en e		
RDD CAN-L	FMS	Primeiro, verifi	que a <u>compatibilidade do tacogr</u>	ato RDD.	
		TÂCO			
Tâco (D8)	Ou tacógrafo	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>	



FMS



Figura - FMS

Volvo FH









LIGAÇÕES QUANDO NÃO EXISTE UM CONECTOR FMS PADRÃO DISPONÍVEL

ligações	CONECTOR	PINO	INFO	FIG.	
CABO PRINCIPAL					
+30 (24V)	Porta fusíveis adicionais C-D-E-F	5 a 12	Fusíveis 3-4-5-6	1	
-31 (Terra)	Ponto de ligação à terra	-		1	
+15 (Após contacto)	Porta fusíveis adicionais A-B	1 a 4	Fusível 1-2	1	
	CAN				
CAN-H			Fio AMARELO	<u>2</u>	
CAN-L			Fio CINZENTO	<u>2</u>	
	RDD				
RDD CAN-H	RDD não disponível na	Ligar o cor PINO 5 (CA	nector C vermelho ao tacó AN HIGH) & PINO 7 (CAN I	ografo: _OW)	
RDD CAN-L	FMS	Primeiro, verifique a <u>Compatibilidae</u> tacógrafo RDD.			
	TÂCO				
Tâco (D8)	Tâco	D8	Ligar ao tacógrafo	<u>TC</u>	

### Ligações de energia

À esquerda do painel de instrumentos no lado do passageiro, pode encontrar um painel de fusíveis adicionais. Fusível 1 - 2 = +15 (24V após contacto)	
Fusíveis 3 - 6 = +30 (24V)	
14 x Terra	
	Figura 1 - Porta fusíveis adicionais



# WABCO

### **FH-FM EURO 6**

Abra o painel de instrumentos ao remover a cobertura superior.

Encontre os fios torcidos verdes e amarelos no conector colocado horizontalmente no canto esquerdo superior da caixa de fusíveis.

- CAN HIGH: AMARELO
- CAN LOW: VERDE

Green PIN 16 (wire #7005) CAN Low	Yellow	PIN 7 (wire #7004)	CAN High
	Green	PIN 16 (wire #7005)	CAN Low



Figura 2 - Conector CAN

### VOLVO NOVO FH-FM-FL FL EURO 6



A ligação encontra-se no lado do passageiro, à direita da caixa de fusíveis.

- CAN HIGH: AMARELO
- CAN LOW: VERDE

Utilize os fios AMARELO e VERDE a partir do conector de 4 pinos.



Figura 3 - Conector CAN



Ligue o fio do tacógrafo amarelo ao conector D castanho, posição 8.

Se não existir nenhum conector na posição D, utilize o conector D fornecido com o cabo do tacógrafo.



Figura TC - Ligação do tacógrafo

### Peças adicionais

PARTE	NÚMERO DA PEÇA VOLVO	FIGURA
<u>CONECTOR FMS padrão</u> <u>NOVO TIPO</u>	<u>3987480</u> <u>1078187</u>	
PINO DE CONTACTO MACHO	<u>978295</u>	

### **Diretrizes adicionais**



### Put the truck in 'service mode' when you need to disconnect any connectors, or the batteries !!!

Chassis ID	Path 36/Repair/FH (4)/Control unit BBM, replace	
Model	Identity	
FH (4)	131789205	
Publish date	ID/Operation No.	
Friday, 17 May 2013	36524-2	

### 36524-2Control unit BBM, replace

Illustrations may differ slightly from the actual vehicle being serviced. However, key components addressed in this information are represented as accurately as possible.



### Risk of material damage.

Disconnecting the batteries incorrectly may damage the electrical system.

- ▶ Follow the instructions carefully in order to disconnect the batteries correctly.
- 1 Perform this procedure when the condition below is met.

Conditions

- If the vehicle has an alarm.
- Set the alarm to service mode.
- 2 Remove the key from the starter switch (1).
- 3 Press the button for the warning flashers (2).
- 4 Press and hold down the warning flasher button (3).

### Conditions

Hold in the button for at least 5 seconds.

Tech data	
If the process was successful:	The courtesy light and interior light are off when the door is opened.

COPYRIGHT Copyright Volvo Parts Corporation

The information contained herein is current at the time of its original distribution, but is subject to change. The reader is advised that printed copies are uncontrolled.



- 5 Wait for at least 90 seconds (4).
- 6 Remove the cable from the negative terminal (5).



7 Remove the panel.

COPYRIGHT © Copyright Volvo Parts Corporation The information contained herein is current at the time of its original distribution, but is subject to change. The reader is advised that printed copies are uncontrolled.



# INFORMAÇÃO DE CONTACTO

© Copyright 2019 WABCO Europe BVBA

Chaussée de la Hulpe 166

1170 Brussels, Bélgica

www.wabco-TRAXEE.com

Todos os direitos reservados. O material, informação e instruções de utilização aqui contidos são propriedade da WABCO. O material, informação e instruções são fornecidos TAL COMO ESTÁ sem qualquer garantia de qualquer espécie. Este documento não concede ou estende quaisquer garantias. Para além disso, a WABCO não garante ou efectua quaisquer representações sobre a utilização, ou os resultados da utilização do software ou da informação aqui contida. A WABCO não será responsável por quaisquer danos directos, indirectos, consequentes ou acidentais resultantes da utilização ou incapacidade de utilização do software ou da informação contida no mesmo.

A informação aqui contida encontra-se sujeita a alterações sem aviso prévio. Podem ser emitidas revisões de quando em quando para fins de informação de tais alterações e/ou adições.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada numa base de dados ou sistema de recuperação, ou publicada, em qualquer forma ou de qualquer maneira, mecanicamente, por impressão, fotoimpressão, microfilme ou qualquer outro meio sem autorização por escrito prévia da WABCO.